

L26

Ersatzteilliste zu Öler

Öleinfüllschraube
Inkl. O-Ring
LRP-95-253
(standard)

Nachfülladapter
GRP-96-394

O-Ring zur
Ölnachfüllschraube*

Flow Guide
für 1/4" LRP-95-241
für 3/8" LRP-95-242
für 1/2" LRP-95-243

Automatische
Ölnachfüleinrichtung
inkl. PC- Behälter und
Behälter-Schutz
LRP-95-965

PC- Behälter mit
Behälterschutz
(geschlossen)
LRP-96-943

PC- Behälter mit
man. Ablass (Plastik)
LRP-95-958

PC- Behälter mit
Behälterschutz und
man. Ablass (Plastik)
LRP-95-967

PC-Behälter mit
Behälterschutz und
flex. Ablass
GRP-95-935

Behälterschutz
GRP-95-936

Manueller Ablass
LRP-95-181 (Plastik)

Sichtdom inkl. O- Ring
LRP-95-239

O- Ring zu Sichtdom*

Plombiervorrichtung
LRP-95-587

Einstellschraube mit O- Ring
LRP-95-163

O- Ring zur Einstellschraube *
GRP-95-255

Gehäuse

Rückschlagelement Kugel mit
O- Ring LRP-95-310

Adapter

Steigrohr mit Bronzefilter
LRP-96-137

Behälter O- Ring *
GRP-96-763 (Nitril)
GRP-95-900 (Viton)

O-Ring Satz *
LRP-95-059

(Die mit * gekennzeichneten
Teile sind im O-Ringsatz
enthalten)

Metallbehälter mit
manuellem Ablass
GRP-95-930

Metallbehälter mit
Schauglas und
Manuellem Ablass
GRP-95-931

Schauglas für
Metallbehälter
GRP-95-099

Manueller Ablass
GRP-95-182 (Messing)