



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Cofi

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">TRK1 30 CVD</a>	変圧器
<a href="#">TRK1-30CVD 0111229099</a>	変圧器
<a href="#">TRS830P/6 220V</a>	電動バルブ
<a href="#">160300050</a>	点火トランス
<a href="#">TRE820PIS0230</a>	電子点火トランス
<a href="#">TRS820P/33</a>	トランス
<a href="#">TRK1-20CVD</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRS820P/T OEM</a>	変圧器
<a href="#">TRE820P/16</a>	点火トランス
<a href="#">830P</a>	トランスフォーマー
<a href="#">TRE820</a>	変圧器
<a href="#">TIPO 1020 T 35 E</a>	トランスフォーマー
<a href="#">160300010</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRS818C/12</a>	変圧器
<a href="#">TRk2-30PF VD</a>	トランスフォーマー
<a href="#">TRS1220</a>	変圧器
<a href="#">TRG1230</a>	点火トランス
<a href="#">TRK2P-230</a>	電動バルブ
<a href="#">TRE 820P/4</a>	イグニッション変圧器
<a href="#">TRK 1-20 PCUVD</a>	変圧器
<a href="#">TRG 1035/4</a>	IGNITION TRANSFORMER
<a href="#">TRG823PC</a>	イグニッショントランス
<a href="#">09CA036111</a>	電動バルブ
<a href="#">TRS 820P/3</a>	点火変圧器
<a href="#">TRK1-20PCUVD 120v</a>	電動バルブ
<a href="#">TRG1020PC</a>	点火変圧器
<a href="#">TRS1020/21</a>	点火変圧器
<a href="#">TRS820P/39</a>	変圧器
<a href="#">HV cable for TRS820P/39</a>	高電圧ケーブル
<a href="#">TRG623PC</a>	変圧器
<a href="#">TRE820PISO3</a>	イグニッション変圧器
<a href="#">TRE820PISO S3</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRS812PCISO5</a>	変圧器
<a href="#">4.622-021.0</a>	点火トランス
<a href="#">TRG823PC/2</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRS820/17</a>	変成器

商品名	説明
<a href="#">CAVOTRK 09CA0A1882</a>	TRKシリーズ変圧器用一次ケーブル
<a href="#">160 Type TRG623PCUS</a>	IGNITION TRANSFORMER
<a href="#">TRG820PC</a>	変成器
<a href="#">TRS820P</a>	トランスフォーマー
<a href="#">09CA018130</a>	TRK2-30PVD 用高電圧ケーブル
<a href="#">TRS818C/S</a>	点火トランスφopmator
<a href="#">17GOST000K</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRS812C S1</a>	変成器
<a href="#">TRL12-30C</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRS723P US</a>	変圧器
<a href="#">TRE 210 PC ( Code: 010956880 )</a>	変圧器
<a href="#">09CA0A1882</a>	ケーブル
<a href="#">160300260</a>	プラグ
<a href="#">Successor for TRG1035/6</a>	点火変圧器
<a href="#">TRK2-30UVD</a>	変圧器
<a href="#">TKR 2-40HK</a>	点火変圧器、
<a href="#">TRS1020/23</a>	変圧器
<a href="#">11PC112031</a>	コネクタ
<a href="#">11PC112013</a>	コネクタ
<a href="#">04PL041442</a>	COFIターミナルカバー
<a href="#">CAPICORDA D.4 PER CAVO D.7 11PC112010</a>	
<a href="#">17G0172601</a>	シリコンフード
<a href="#">TRE820PS4</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRK1-20PCVD</a>	変圧器
<a href="#">17GO172601</a>	フード
<a href="#">TRS820PISO3</a>	変圧器
<a href="#">P/N:160300220; Type:TRS8030P</a>	点火変圧器
<a href="#">TRS820P (160300200)</a>	点火変圧器
<a href="#">TRK30PUFVD</a>	トランス
<a href="#">TRS820</a>	変圧器
<a href="#">TRE820P/15</a>	IGNATION TRANSFORMER
<a href="#">TRS820P/8</a>	変圧器
<a href="#">TRS820P/9</a>	イグニッショントランス
<a href="#">11PC112018</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TR17GO172605</a>	イグニッショントランス
<a href="#">Cofi TRS820P/11 TR.S 230V</a>	トランスフォーマー
<a href="#">RRK2-40 HD #0114531018</a>	高電圧点火トランス
<a href="#">TRE 820 PISO</a>	変圧器
<a href="#">TRK2-40 HD</a>	
<a href="#">TRS820P/45</a>	イグニッショントランス
<a href="#">COFI TRE 820 PISO1</a>	。
<a href="#">820P</a>	イグニッショントランス
<a href="#">Type: 820 P</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRG1020C</a>	点火トランス
<a href="#">TRG1020C10</a>	変圧器

商品名	説明
<a href="#">TRS610PC/5</a>	変圧器
<a href="#">TRK2-30PVD</a>	トランスフォーマー
<a href="#">TRK2-35</a>	変圧器
<a href="#">TRS818C/17</a>	変圧器
<a href="#">TRE820PISO4</a>	変圧器
<a href="#">TRG1020C22</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRS820P/T2 230/800</a>	COFI イグニッショントランス
<a href="#">TRS818PC</a>	変圧器
<a href="#">TRE 210 PC</a>	トランスフォーマー
<a href="#">E820P TRE820P</a>	イグニッショントランス
<a href="#">Ignition Transformer for TRS723P</a>	変圧器
<a href="#">11PC112011</a>	ソケット
<a href="#">TRK2-40PVD</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRW1P4M</a>	イグニッショントランス
<a href="#">STAFFA 3S</a>	イグニッショントランス
<a href="#">09CA036108</a>	ケーブル
<a href="#">TRK2-30PUVD</a>	コフィットランスフォーマー
<a href="#">Mod. TRE820PISO</a>	変圧器
<a href="#">TRS820P/17</a>	イグニッショントランス
<a href="#">09CA036105</a>	フルケーブル
<a href="#">TRK1-30PCVD</a>	変圧器
<a href="#">TRH2-30CU</a>	変圧器
<a href="#">TRE 820 P</a>	イグニッション変圧器
<a href="#">TRK2-40PHK</a>	変圧器
<a href="#">E820PISO2</a>	変圧器
<a href="#">TRG1035</a>	
<a href="#">TRG 832 PC/2</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRG1230/4</a>	トランスフォーマー
<a href="#">TPITK400</a>	変圧器
<a href="#">TRS820P/18</a>	イグニッション変圧器
<a href="#">TRK2 -40VD COFI 220V</a>	イグニッション変圧器
<a href="#">TRS830P</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRS820P.230V (#57607)</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRS818C</a>	
<a href="#">TRS515PC</a>	変圧器
<a href="#">TRS723P US4</a>	変圧器
<a href="#">TRS830P/6</a>	変圧器
<a href="#">TRH2-30C</a>	変圧器
<a href="#">TRK1-30CHD</a>	トランスフォーマー
<a href="#">TRL24-30C</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRK2-30PUFVD</a>	イグニッショントランス
<a href="#">connector for TRS723P US</a>	TRS723P 米国向けコネクター
<a href="#">TRG623PC US</a>	トランスフォーマー
<a href="#">TRS515PCISO1</a>	変圧器
<a href="#">TRG1020C/2</a>	変圧器

商品名	説明
<a href="#">TRS820P/32</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRS830P.230V</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRS820PISO</a>	トランスフォーマー
<a href="#">TRK1-20CUVD</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRL12-30PC</a>	電子変圧器
<a href="#">TRS820P/T1</a>	変圧器
<a href="#">TRE820P/10</a>	コフィットランスフォーマー
<a href="#">TRG 835P</a>	220V 1X8000V イグニッショントランス
<a href="#">TRG1020C25</a>	変圧器
<a href="#">mod. TRK1-30CVD</a>	変圧器
<a href="#">TRKCABLESHORT</a>	
<a href="#">TRS818PC/1</a>	
<a href="#">TRS1220 / 230V</a>	
<a href="#">TRS818C/11</a>	変圧器
<a href="#">TRE820/S1</a>	ignition transformer
<a href="#">TRG1035/6</a>	変圧器
<a href="#">TRS 1020</a>	変圧器
<a href="#">TRS1020/29</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRS830P /8</a>	
<a href="#">TRE820P/S</a>	変圧器
<a href="#">TRL24-30PC</a>	イグニッショントランス
<a href="#">TRE510PC</a>	
<a href="#">TRE510PC2</a>	
<a href="#">830 P 1 pole X 8000V</a>	
<a href="#">CAPICORDA D.4 11PC112004</a>	
<a href="#">TRG823PC/2/230V</a>	
<a href="#">TRE8210PISO 4</a>	
<a href="#">1030 220V</a>	変圧器