



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Koino

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
KBL30MP	Illiminated押しボタンスイッチ、保護されたタイプ
KH- 503L-AC110V/RED	Pilot lamp
KH-301	カムスイッチ
KH-3066EB GREEN	プッシュボタンスイッチ
KH-4022 (Dual)	アラームブザー
KH-403D-24	連続ブザー
KH-513DL-DC24V-Y	
KH-513L-110VAC /green	押しボタンスイッチ
KH-516-C00-W24	
KH-60200-4	端子台
KH-60300-3	TERMINAL BLOCK
KTM-1T	時間
KH 9016-RP	スイッチ
KH-302R-2401 Knob Type H	カムスイッチ
KH-309	(KSL25L2-11) **セレクトスイッチ
KH-103-4CL-DC12V	** RELAY
KH-307	(KPB25M-11) **押しボタンスイッチ
KH-403F-24 (pack 1x5 pcs)	ブザー
KH-503TL	パイロットランプ
KH-301C-1	カムスイッチ
KH-3065EB 30mm Emergency Green Push Button	
KH-3065EB-11-Y	押しボタンスイッチ
KH-3065EB-11-G	プッシュボタンスイッチ
KH-3065EB-11-R	緊急押しボタンスイッチ
KH-4065A	シグナル・電話
KH-5040L	
KH-60300-4	4Poleターミナルブロック
KH-3030-2	2Positionキースイッチ
KH-3040-11-*	押しボタンスイッチ
KH-3040 (pack x10)	ジョグボタン
KPB30MS-20-BK	セレクトスイッチ
KPB30M (Red)	プッシュボタン
KSL30K2-11	セレクトスイッチ
KH-5030L-DC24V-W.B Alternative	
KH-503L	
KH-103-H2CL (AC6/12/24/50V)	リレー



商品名	説明
KH-6115S	ターミナルブロック
KH-301-3109	カムスイッチ
KH-503L-R	パイロットランプ
KH-2201-10BK	
KH-2201-10R	
KH-2201-10Y	
KH-2201ER-22R	
KH-2201-G, R, B	
KH-2201S-11B	
KH-2201-20Y	
KH-2202-2K 22MM	2-POSのキースイッチ
KH-2202-2S-11	セレクタースイッチ
KH-2202-3K	
KH-2204LP-2-11G	
KH-2204LP-2-11Y	
KH-5020L-24 Red,Green,Yellow	
KPB30M-G10, Y, BK, R, W	
NF30-PM-Y	
KSL30K2	KEYセレクタスイッチ
KSL30S3	
KPB30ER -11- X	プッシュボタン、回転してリセット
KH-402-2	ブザー
KEPB16ER-R2B	スイッチをリセットするには、プッシュボタンの電源を入れ、赤
KH-9016-PBL (pack x10)	マイクロスイッチ
KH-3011-11	セレクタースイッチ
KH-3012-20	セレクタースイッチ
KH-2203L-2-R	
KH-9015-HL	マイクロスイッチ
KH-2202-3K-20	キースイッチ
KH-60300-4 300A 4P	
KH-3071EB-11-Y	
KH-516-C00-R24	
KSL30S3-20 30mm 3Position 2NO Selector Switch	セレクタースイッチ
KH-3011-2 30mm 2Position Selector Switch	セレクタースイッチ
KH-2202-3L-20 22mm 3Position 2NO Selector Switch	セレクタースイッチ
KH-2201EB-11Y 22mm 1NO+1NC Yellow Mushroom Push Button	押しボタンスイッチ
KPB30M-G11 30mm 1NO+1NC Green Push Button	押しボタンスイッチ
KPB30 IP65/Momentary/RED/1NO+1NC	プッシュボタンスイッチ
KH-2202-3S-20 22mm 3Position 2NO Selector Switch	セレクタースイッチ
KH-2204L-TL-R	
KH-2204L-TL-Y	
KH-2201-11-BK	押しボタンスイッチ
KH-2204L-TL-G	



商品名	説明
KH-2201-11-G	22mm プッシュボタン、一時的な
KH-2201-11-W	
KPB30EM-11G	
KH-5040L RED	SQ LIGHT = HEAT TRACING
KH-5040L YELLOW	
KH-5040L GREEN	
KH-5040L WHITE	
KH-5040L BLUE	
YS24VR (RED COLOUR)	
YS24VG (GREEN)	
YS24VY (YELLOW)	
YS 24V White	
YS24VB (BLUE)	
KPB30M-11R	
KPB30M-11-G	
KH-103-4CL (AC110/220V)	
KH-103-4CL (DC 12/24V)	リレー
KH-103-4CL (AC6/12/24/50/230/240V)	リレー
KH-103-4CL(DC6/48/110V)	リレー
KH-4025-2	ブザー
KCB-303D	コントロールボックス
KH-2201ER-01R (1 box=10 pcs)	
KLJN-A2	
KH-2203-TL-24	
KH-9016-RP	
KSL25L2-11	セレクタースイッチ
KCB-252D	電気ボックス
KH-103-4CL DC24V (pack x10)	
KH-103-H2CL 220VAC	リレー
KH-2204ER-1-11 / AC110V	
KH-3040-11-G	スイッチ
KH-8115	足踏みスイッチ
KH-2204LP-TL-G	プッシュボタンランプ
THE BUTTON ONLY FOR KH-3065EB	
KH-9012-5HRL-C	マイクロスイッチ
KPB30M-11	プッシュボタンスイッチ
KTM-3M-30S-D2	
KH-102-3C DC24V	
KH-3065EB-11-G:10.R:10	押しボタンスイッチ
KH-2201-11-Y	押しボタンスイッチ
KH-2201EB-11G	
KCR-303-3109	
KTM-AMT	
KLNJ IP67	
KLCL	



商品名	説明
KLCA12	リミットスイッチ
KH-9011	
KH-503DL-DC24V-W	パイロットランプ
KH-503DL-DC24V-G	パイロットランプ
KH-516L-B00-DC24V-R.G.Y	パイロットランプ
KH-2201ER-22-G	押しボタンスイッチ
KSL30K3-20	セレクタースイッチ
KH-5030L-DC24V-R.G.Y	SQUARE LIGHT
KBL30M-L3C-Y11	
KH-3065EB-Y11	
KPB30ER-11R	
KBL25M-L2A	
KBL30MP-LA2	
KBL30MP-L2A -11-	
KH-513TL	押しボタンスイッチ
KH-516L-B00-DC24V-W.B	パイロットランプ
KH-5030L-DC24V-W.B	SQUARE LIGHT
KH-101-2A	リレー
KPB25M-11BK	
KPL30-L3C (Red,Green,Yellow)	
KPL30-L3C (White,Blue)	
KLCA12-LE	
KLCA12-LD	
KPB25ER-11-Y	プッシュボタンスイッチ
KH-302KL-7*4	KEY LOCKER
KSL30L3	セレクタースイッチ
KH-3066EB-11 (1a1b)	押しボタンスイッチ
KH-514	
KLD2	リミットスイッチ
KH-2203-TL (WHITE) PILOT LIGHT	
KH-2203-TL (GREEN) PILOT LIGHT	
KH-2204LP-TL-DC24V-Y	LED ILLUMINATED プッシュボタン
KPB25EM-Y11	黄色のプッシュボタン
KH2201EB-11BK	
KPB25EM-R11	赤いプッシュボタン
KPB25M-11Y	ボタンを押す
KPB25M-11-R	プッシュボタンスイッチ
KPB30M-11-BK	
KTS-S25MGL (built-in resistors, cover, 50cm wire)	
KSL25K2-11	PB (MOMENTARY 24V DC)
KH-301-3109R	スイッチ
K57-S01	温度管理
KH-2203-TL 24V 1W PILOT LAMP	
KH-2202-2L-11	セレクタースイッチ
KH-2204-2-11R	



商品名	説明
KH-2201-10G	ボタンを押す
KH-2203L-TL-DC24V-G	LED PILOT LAMP
KH-2203L-TL-DC24V-W	LED ランプ
KH-2204LP-TL-DC24V-G	LED ILLUMINATEDプッシュボタン
KH-8010-SLTA (NO.4 CORE DIE OUT)	リミットスイッチ
KH-8010-SLTA	リミットスイッチ
KSL 2	セレクタースイッチのキーのみ
KH-2202-2S 22MM	2-POS切替スイッチ
KSL30S2-10	
KH-3008-11-BK	
KH-513DL DC24V	
KPL30	パイロットランプ
KH-3046ER same as KH-3046ER-11	非常停止ボタン
KPL30-3C 24VAC/DC	
KH-2202-3AL-20	セレクタースイッチ
KH-2201ER-10-R Alternative	
KH-2201ER-01R	接点緊急停止プッシュボタン
KPB-25ER/RED/2NO+2NC	
KH-2201ER-11R	1A1B 赤緊急停止ボタン
KPB25WM-20-B (MOQ 10 pcs)	ボタンを押す
KH-9016-HLL	リミットスイッチ
KH-103-4C AC110V	
KH-103-4C/DC24V	
KH-102-2C-DC125V	
KH-RS-R8	中継基地
KH-2202-2K-11	キースイッチ
KH-2201ER-11-*	プッシュボタンスイッチ
KH-302KL-5301	
KH-9012-HLRC	リミットスイッチ
KPS-P300S	フォトセンサー
KSC-22 4202	
KH-6030-3P	固定のタイプターミナルブロック
KFS-PC8 220 VAC	レベルスイッチ
KH-3071EB (pack x10)	押しボタンスイッチGREEN
KPB-25ER/RED/1NO+1NC (pack x20)	
KH-9015-HR-M	リミットスイッチ
KSL30AK2-11	スイッチ
KH-2203L-TL (lamp cup - R)	パイロットランプ
KPB25M-BK11	ボタンを押す
KBL30M-L3C-Y	
KH-501-R	PILOT LAMP RED
KBL30M-L3C-R	
KH-516-C11-G24	
KH-516-C11-R24	
KH-8005-C	リミットスイッチ



商品名	説明
KH-516-C31	O16押しボタンスイッチ
KH-2201-11-R	22mm プッシュボタン、一時的
KH-4025D	
KH-9015-PBS	マイクロスイッチ
KH-RS-14N	
LED bulbs of KBL30M-L2A (Red.Green.Yellow)	
LED bulbs of KBL30M-L2A (White.Blue)	
KSC-22-2531	スイッチtransfer
KSC-22-3234	スイッチ転送
KH-3046ER-11-R	押しボタンスイッチ
KH-2204LP-TL-11R	イルミネーションプッシュボタン
KH-2204LP-TL-11G	イルミネーションプッシュボタン
KH-516-C00-DC24	ランプ
KH-4022 (Direct)	アラームブザー
KH-4022 (Flicker)	アラームブザー
KH-2204P-TL-DC24V-11-G	
KH-6060-3P (pack x10) (Stainless steel)	Terminal Block (Stainless steel)
KH-6060-4P (pack x10)	
KPB25ER-11-?	
Z4G1P09B	
KH-RS-14M	リレーソケット
KPB25ER-11-R	マッシュルームヘッド押しボタンスイッチ
KTM-3MN-1-D2	マルチタイミングリレー
Red button for KH-3046ER	ボタン
KPB 25 ER - R11	ボタンを押す
KH-3081EB-11-G	押しボタンスイッチ
KH-302K-2103	スイッチ
KTM-3M-60S-D2	
KH-302K-3233	
KPB-25WER-R-11 (pack x10)	ESTOPスイッチ
KPB25M-11-G	スイッチ
KH-5040L-24 Red	
KH-5040L-24 White	
KPB30ER-11 /red	非常ボタン
KH-2201-01R	
KH3065EBG	非常用押しボタンスイッチ
KH-3046ER (pack x10)	プッシュボタンスイッチ (非常停止)
KH-403-1	ブザー
KH-8018	フットスイッチ
KBL25M-L3C-G11	照光式プッシュボタンスイッチ
KPB25M-B11	プッシュボタン式スプリングブルー
KH-103-H2CL (pack x10)	
KLCA2-LD	
KPB25WM-11G	プッシュボタンスイッチ
KSEP-25402	切り替え



商品名	説明
KSEP-25404	切り替え
KSL25K3-20	切り替え
KSL25AK3-20	切り替え
KBL 30 WMP-L2A Red.Green.Yellow	ライト付きスイッチ
KBL 30 WMP-L2A White.Blue	ライト付きスイッチ
KPB25M-G11	プッシュボタンスイッチ
KH-2204P-TL-DC24V-11	プッシュボタン
KPL30W-L2A Red.Green.Yellow	
KPL30W-L2A White.Blue	
KSL30WL3-20	
KH-301-V33	
KPB30WER-11	
KH-5030L-24 Red.Green.Yellow	
KC-22	
KH-8005-PR	
KH-2201-BK	プッシュボタンスイッチ
KH-9015-PBF	マイクロスイッチ
KBL30MP-L3C-R	緊急ボタン
KBL30MP-L3C-O	緊急ボタン
KH-3066EB (pack x10)	
KPS-AP3000 (emitter+receiver)	
KPB25M-Y11	プッシュボタンスイッチ
KH-513-TL-DC24V-G	
KH513TL red	イルミネーションボタン
KH-513-G	
KBL30MP-3C (Red)	照明押しボタン
KBL30MP-3C (Green)	照明押しボタン
KBL30MP-L3C11 DC24 (R.G.Y)	イルミネーションプッシュボタンスイッチ
KH-2201-11	ボタン
KH-2204P-2411	22mm 1NO+1NC 24VAC/DC 照光式プッシュボタン
KH-2204LP-TL-11Y	イルミネーションプッシュボタンスイッチ
KH-302R	
KH-9015-PBL	マイクロスイッチ
P/N: KH-5002-1L-R	パイロットランプ LED 赤
P/N: KH-5002-1L-Y	パイロットランプ、LED イエロー
P/N: KH-5002-1L-W	パイロットランプ
P/N: KH-5002-1L-G	パイロットランプ
P/N: KH-512-L-R	パイロットランプ
P/N: KH-512-L-G	パイロットランプ
KSL-25-L-3-20	セレクター
KPB-25-M-11	プッシュボタンスイッチ
KH-102-3C/LED/AC220V	電気スイッチおよびアクセサリレー
KH-102-3C/no-LED/AC220V	
KH-103-4CL, 230VAC	リレー
KH-9015-CRP	スイッチ SPDT シャーシマウント



商品名	説明
KSEP-224-02	
KLCA2-2-LD3	リミットスイッチ
KH8005-R	リミットスイッチ
KBL30M-L3C-G11	
KPB30M-11-Y	
KBL30MP-L3C-Y11	
KBL30MP-L3C-R11	
KPB30M-BK11	
KSL25W-S3	
KPB25WAT-R20	切り替える
KA-005-25	
KH-2203-2G(AC220V)	
KH-2203-2-W(AC220V)	220V 白色パイロットランプ
KH-2204P-TL-DC24V	プッシュボタン
KH-2204P-3(AC230V)	プッシュボタン
KH-2204ER-3-11 / AC230V	
NS22-S3-2A0B	手動スイッチセレクタ
KLCA12-2LD (pack x10)	リミットスイッチ
KH-103-H2CL AC220V	
KH-8012	フットスイッチ
NF22-BM-3CG1	点灯式プッシュボタンスイッチ緑色 NF22 (内蔵)
NF22-BM-3CB1	光るプッシュボタンスイッチブルー NF22 (内蔵)
KSD-2BC	セーフティスイッチ
KSD-2BV	セーフティスイッチ
KSC-22-6302H	スイッチ転送
KSC-22-3501H	スイッチ転送
KSC-22-3234F	切り替える
KSC-22-5201H	スイッチ転送
KSC-22-5204H	スイッチ転送
KSC-22-5401H	スイッチ転送
KPB 25 WM-11-R	プッシュボタンスイッチ
KPB25WM-01-G	プッシュボタン、モーメンタリ
KPB25WM-11-B	プッシュボタン、モーメンタリ
KH-3065EB GREEN	スイッチ
KH-103-4CL/AC220V	リレー
KBL30MP-L2A -11-R	
KBL30MP-L2A -11-G	
KBL30MP-L2A -11-Y	
KBL30MP-L2A -11-O	
KBL30MP-L2A -11-W	
KBL30MP-L2A -11-B	
KSL30L2-11	
KSL30AL3-20	
KH-2201	
KPB25WM-111-B	ボタン-ブルー




商品名	説明
KH-9015-RP	マイクロスイッチ
KH60200-3	
KH-2204EB-TL	
KH-8005-SR	スイッチ
KH-60300-4P	
KBL30MP-L2A-G	プッシュボタン
KH-3040	押しボタンスイッチ
KTS-S25MG	
KTS-S25MGL (no resistors, no cover, 50 cm wire)	
KH-3046ER-11	コンプリートスイッチ
KH-301-3103	
button for KH-3046ER	
KH-9012-HRS-C	マイクロスイッチ
KH-3008-11-Y	
KH-516-C11-DC24V-W	
KPS-M21	PMセンサー
KPL16-L3CW	
KH-516-A31 green	プッシュボタン
KH-516-A31 red	プッシュボタン
KH-302K5303	カムスイッチ
KH-2204-TL-DC24V-11-B	照光式押しボタンスイッチ
KH-301-3202(R)	カムスイッチ
KH-2204-TL-DC24V-11-R	照光式押しボタンスイッチ
KH-2204-TL-DC24V-11-G	照光式押しボタンスイッチ
KH-2204-TL-DC24V-11-Y	照光式押しボタンスイッチ
KH-2204-TL-DC24V-11-W	照光式押しボタンスイッチ
KCB-223D	
KPL25-L2A-W11	
KPL25-L2A-G11	
Z4G1L07B	ショートヒンジローラーレバーマイクロスイッチ
KH-9015-HR(L)	マイクロスイッチ
KH-3065EB	押しボタンスイッチ
KBL25MP-L3C-11	プッシュボタン
ZC4G1P05B / KH-9016-PB(L)	マイクロスイッチ
KPL30-L3C-R	
KPL30-L3C-G	
KPL30-L3C-Y	
KPL30-L3C-W	
KPL30-L3C-B	
KH-500TL-DC24V-1-R	
KH-500TL-DC24V-1-G	
KH-500TL-DC24V-1-Y	
KH-500TL-DC24V-1-W	
KSL25K2-10	セレクタースイッチ
KH-4016D (Direct)	




商品名	説明
KH-4016F (Flicker)	
KH-4016W (Whistle)	
KH-302KL-4202	カムスイッチ
KH-8005-S	リミットスイッチ
KH-103-2C	リレー
KH-9010-MT	リミットスイッチ
KH-2203L-TL-R	パイロットランプ
KH-2203L-TL-Y	パイロットランプ
KH-2204LP1-11-R	イルミネーションプッシュボタン
KH-516L-B11-DC24V-G	イルミネーションプッシュボタンスイッチ (LED)
KH-516L-B21-DC24V-R	イルミネーションプッシュボタンスイッチ (LED)
KH-516L-C00-DC24V-B	パイロットランプ (LED)
KH-516L-C00-DC24V-G	パイロットランプ (LED)
KH-516L-C00-DC24V-R	パイロットランプ (LED)
KH-516L-C00-DC24V-W	パイロットランプ (LED)
KH-561L-B11-G(24V)	照光式押しボタンスイッチ
KH-561L-B21-R(24V)	照光式押しボタンスイッチ
KH-561L-C00-B(24V)	パイロットランプ
KH-561L-C00-G(24V)	パイロットランプ
KH-561L-C00-R(24V)	パイロットランプ
KH-561L-C00-W(24V)	パイロットランプ
KH-302KL 5505	スイッチ
KH-4065D	
KH-4025	ブザー
KH-102-2C 230v	リレー
KH-5030L-24VDC Green	パネルマウント型アナンシエータ
KPB25M-R-11	プッシュボタンスイッチ
KSEB-3043C13	
KH-B3	コンタクトブロック
KH-301-2203	
KH-301-3233	
KH-3065EB-R	緊急用押しボタンスイッチ、赤
KH-301CL-1	カムスイッチ
KH-9012-HRL-C	マイクロスイッチ
KPB25ER-02-R	
KH-5030L-24PCK	
KH-5001-1	
KH2203-TL 22mm (24VDC) (Orange)	パイロットランプ
KSL16S2-1 (1a1b)	手動リターンラウンドセレクタースイッチ
KSL16S2-2 (2a2b)	
KH-103-H2CL (AC110/220V)	リレー
KH-103-H2CL (DC6/48/110V)	リレー
KH-103-H2CL (DC12/24V)	リレー
KFS-ES3	電極ホルダー
KH-103-4CL-AC110V	



商品名	説明
KS2D-3BH	
KTM-3M10S-A2	オンディレイ時間遅延リレー
KH-516L-B21-G(24)	イルミネーション付きプッシュボタン
KH-516L- B21-R(24)	イルミネーションプッシュボタン
KH-516L- A21-G(24)	イルミネーションプッシュボタン
KH-516L- A21-R(24)	イルミネーションプッシュボタン
KH-516L- B11-G(24)	イルミネーションプッシュボタン
KH-516L- A11-G(24)	イルミネーションプッシュボタン
KH-516L- B11-R(24)	イルミネーションプッシュボタン
KH-516L- A11-R(24)	イルミネーションプッシュボタン
KH-2204P-TL-G	イルミネーションプッシュボタン
KH-5002-1 (34X34)	シグナルライト
KH-KBL30MP-L3C	
KH-3130	
KPL30W-L3C (24V)	
KPB30ER (1A1B)	
KH-2201S (2A)	
KTM-3M-10S-A22	タイミングリレー
KPB30ER-11	
KPL30W-L3C (24V) / Red, Green, Yellow	
KPL30W-L3C (24V) / White, Blue	
KH-513DL DC24V / Red, Green, Yellow	
KH-513DL DC24V / White, Blue	
KTM-3MN-1-A2-4P	マルチタイマー
KTM-3MN-7-A2-4P	マルチタイマー
KBL25MP-L3C-11(White, Blue)	
KPB30WER-R11	電気制御ボタン
square top for KH-4016D	
KEPB22ERS-3	スイッチ/コイノ
KH-2202-2K	セレクタースイッチ
KH-2201-11B	スイッチ/コイノ
KH-2202-2S	スイッチ/コイノ
SC-22-1	ネームプレートステッカー
KH-8015	フットスイッチ/コイノ
KSL25S2	セレクトスイッチ/コイノ
KPB25M-Y	押しボタンスイッチ/コイノ
KPB25M-B	押しボタンスイッチ/コイノ
KBL25MP-L3CG	押しボタンランプスイッチ/Koino
KH-5001-1L-R	スクエアパイロットランプ (LED)
KH-5001-1L-G	スクエアパイロットランプ (LED)
KH-5001-1L-Y	スクエアパイロットランプ (LED)
KH-5001-1L-W	スクエアパイロットランプ (LED)
KH-500TL-DC24V-1L-R	スクエアパイロットランプ (LED)
KH-500TL-DC24V-1L-G	スクエアパイロットランプ (LED)
KH-500TL-DC24V-1L-Y	スクエアパイロットランプ (LED)



商品名	説明
KH-500TL-DC24V-1L-W	スクエアパイロットランプ (LED)
KSK-DP26-22SLCL	
KH-9015-HR-S	マイクロスイッチ
KH-6120S	ターミナルブロック
KA-16	セーフティカバー
KH-2204LP-TL-DC24V-11-R	プッシュボタンスイッチ
KH-516-B31-R	
KH-516-B32-R	
KH-301-12401-H	
KH-3040-11-R	ボタン
KPL25-L2A-R11	コントロールスイッチ
KH-8005-P	リミットスイッチ
KH-2204P-TL-DC24V-22-G	
KH-2204ER-2-11 / AC220V	
KBL30MP-L3C	照明付き押しボタンスイッチ
KH-2204L-TL-DC24V-11-G	プッシュボタンスイッチ
NS22-PM-10-BK	押しボタンスイッチ
KH-4030	
KPB30ER-22-R	スイッチストップツイストリセット 5A 250V
KH-302KL-5303	
KPS-AR40DR	反射型、拡散型光学センサー0" ~ 23.622" (0mm ~ 600mm) リレー、NC/NO
KTS-S25M2L	タッチスイッチ
KTM-3MN-1-A2	タイミングリレー
KTM-3MN-7-A2	タイミングリレー
KH-6130	
KH - 5040L - 24PCK red, green & yellow	ライトインジケーター
KH-3011-20	
KH - 5040L - 24PCK white&blue	
NF30-PMG11	プッシュボタン
NF30-PMR11	
NS22-PA-G2A1B (NS22-PA-21-G)	押しボタンスイッチ
KH-5040L-24PCK 1x1 white	ライトインジケーター
NF25-BM3CR22	プッシュボタン
NF25-BM3CG22	
KPL25W-L3C*	
KPB25WM-11*	
KSG22K-3233	
KSL25WL2-11	セレクタースイッチ
KH-2204ER-TL-DC24V-11*	
KPL25W-L3C (White or Blue)	
KH-60150-3	ターミナルブロック
KH-60150-3 STAINLESS STEEL	ターミナルブロック
KLCA2-2-LD3+D6SW	
KTM-3M-30-AC220V	タイミングリレー、遅延なし



商品名	説明
KPB25MS-20-*	セレクター押しボタンスイッチ
KH-301-2103	
KH-301-4202	
KH-505L-W	
KH-6060-3 (Brass)	Terminal Block (Brass)
KH-5012-A11-DC24V-*	
KSG-22-4229S	ロータリースイッチスイッチ
KSG-22-4229S	
KH-5030L-DC24V-*	
KH-5030L-DC24V-Code	
KBL30ER-3C	
KBL30ER-L3C	
KBL30MP-L3C-B	
KBL30MP-L3C-G	
KBL30MP-L3C-W	
KH-5030L-24G	
KH-5030L-24R	
KH-5030L-24W	
KH-5030L-24Y	
KH-516L-B00	
KH-516L-B11	
KH-8117	フットスイッチ
KH-9016-HR(L)	マイクロスイッチ
KPB30M	
KPL30-2A	パイロットランプ(フィラメント)
KPL30-L3C	パイロットランプ(LED)
KPL30-L3C-G (GREEN)	
KPL30-L3C WHITE	
KBL30MP-L3C-Y	
KBL30ER-3C-11-□	押しボタンスイッチ
KBL30ER-L3C-11-□	プッシュボタンスイッチ
KBL30MP-L3C-11-□	押しボタンスイッチ
KBL30MP-L3C-11-W	押しボタンスイッチ
KBL30MP-L3C-11-Y	プッシュボタンスイッチ
KBL30MP-L3C-11-B	押しボタンスイッチ
KBL30MP-L3C-11-G	押しボタンスイッチ
KBL30MP-L3C-11-R	押しボタンスイッチ
KH-5030L-DC24V-G	スクエアライト(LED)
KH-5030L-DC24V-W	スクエアライト(LED)
KH-5030L-DC24V-Y	スクエアライト(LED)
KH-516L-B00-DC24V-□	プッシュボタンスイッチ
KH-516L-B00-DC24V-W	プッシュボタンスイッチ
KH-516L-B11-DC24V-□	押しボタンスイッチ
KH-516L-B11-DC24V-W	プッシュボタンスイッチ
KPL30-L3C-W (White)	パイロットランプ(LED)



商品名	説明
KSL30S3-20	セレクトースイッチ
KH-516L-A12	
KH-4016R	65dB 16mm パネルマウントブザー
KH-5030L-DC24V-B	スクエアライト (LED)
KH-504 pilot lamp filament	
KH 504 L / pilot lamp led	
KH 504 L / pilot lamp led- white	
KH-516L-B12-R	
KH-516L-B12-W	
KH-516L-B12-G	
KH-516L-B12-Y	
KH-516L-B12-O	
KH-516L-B12-B	
KH-60150-3P	端子台
KH-514L- Red	押しボタンスイッチ
KTS-S25M2	タッチスイッチ Hi-LED PCBマーキング
KTS-S40M2	タッチスイッチHi-LED PCBマーキング
KPB30M-10-G	
KPB30M-11-B	
KPB30M-10-B	
KH-301-6302-*	
KH-2204P-TL-DC24V-11-R	プッシュボタンスイッチ
KH-2204P-TL-DC24V-11-B	プッシュボタンスイッチ
KH-2204LR-TL-DC24V-11-R	プッシュボタンスイッチ
KH-2204LP-TL-DC24V-11-G	押しボタンスイッチ
KH-60200-3P	端子台
KH-3065EB-11-*	
NS22-K2-11	
KH-704	ホイスト制御スイッチ
KH-706	ホイスト制御スイッチ
KPB160M-1-G	押しボタンスイッチ
KPB160M-1-R	押しボタンスイッチ
KPB30EM-B11	