



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Linak

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">36CC32</a>	持ち上げモーター
<a href="#">CB8001T20-0000</a>	
<a href="#">DL4001B00675560</a>	リフティングコラム
<a href="#">DL6 (DL6000BNE650560)</a>	デスクラインリフティングコラム
<a href="#">HB51B00-00111</a>	リモートコントロール
<a href="#">LA31 (M30100-225+S3210-0020010)</a>	
<a href="#">XLS30-10</a>	アクチュエータ
<a href="#">121000-10402410</a>	コントローラ
<a href="#">LA36</a>	アクチュエータ
<a href="#">LA28 282100-40100120</a>	アクチュエータ
<a href="#">22E000-05102410 / LA22</a>	アクチュエータ
<a href="#">TR-EM-208-R</a>	リニアドライブ用コントローラ
<a href="#">1404005000000C06=A 1002450CS000</a>	アクチュエータ
<a href="#">121000-21302420</a>	アクチュエータ
<a href="#">old code 3602230-00, new code 360223-03</a>	
<a href="#">285100-00200110</a>	
<a href="#">CB8002T22-0000</a>	コントロールボックス
<a href="#">121B00-11002420</a>	
<a href="#">363B75+10200B20</a>	
<a href="#">CS16-04-24-0A</a>	
<a href="#">2811R</a>	
<a href="#">121000-31302420</a>	リニアアクチュエータ
<a href="#">121000-1040120x</a>	ケーブル
<a href="#">LA294500-01195050</a>	
<a href="#">311100+1020004A</a>	
<a href="#">CB9140AE2+0111F</a>	コントローラボックス
<a href="#">0567006-B</a>	モータケーブル
<a href="#">CBD6S0</a>	コントロールボックス
<a href="#">314600+01250020</a>	
<a href="#">314600+01300020</a>	
<a href="#">J02180</a>	
<a href="#">31460H+01250020</a>	リニアアクチュエータ
<a href="#">31460H+01300020</a>	
<a href="#">282100-00100110</a>	
<a href="#">121000-30402420</a>	アクチュエータ
<a href="#">Part N: 290005-02, Type N: 294500-0119505X oem</a>	ドライブ



商品名	説明
<a href="#">DPAK06</a>	スイッチ
<a href="#">31250B+0115004A</a>	
<a href="#">2362001003150B4</a>	TPDB150抵抗温度計PT-100 RT03
<a href="#">CB6403+10019</a>	コントロールボックス
<a href="#">CB6404+10019</a>	コントロールボックス
<a href="#">CB6403+00019</a>	コントロールボックス
<a href="#">CB6484+10019</a>	コントロールボックス
<a href="#">CB6403+10119</a>	コントロールボックス
<a href="#">CB6404+10119</a>	コントロールボックス
<a href="#">CB6S654+X2009 oem</a>	コントロールボックス
<a href="#">CB6S674+U3409</a>	コントロールボックス+スイッチキャップ
<a href="#">121P00-11002400</a>	サーボモーター
<a href="#">DL230CA00500655</a>	デスクリン® DL2 コラム
<a href="#">DL5000BN0500645</a>	2段リフティングコラム
<a href="#">CBD6SP00020A-009</a>	コントロールボックス
<a href="#">DP1U00-000006</a>	コントロールボックス
<a href="#">KNC100001B1340-1940</a>	Klickとクリック
<a href="#">DL6000BN0650560</a>	リフティングコラム
<a href="#">121L00-11302428</a>	リニアアクチュエータ
<a href="#">HB42A00-0000X</a>	手動制御ユニット
<a href="#">CBD4P00020A-109</a>	コントロールボックス
<a href="#">TR-EM-000-T-230</a>	
<a href="#">TD1010001A00200</a>	
<a href="#">121000-11302400</a>	
<a href="#">282100-40100120</a>	アクチュエータ
<a href="#">1121000-11302420</a>	アクチュエータ
<a href="#">121b00-31002420</a>	サーボ弁
<a href="#">CB9240AK2+00020</a>	コントロールボックス
<a href="#">15.3275/24 OEM</a>	AC / DCアダプター
<a href="#">43 040 200 A000 B4-211000 375 2D 0200</a>	
<a href="#">121L00-11002428</a>	
<a href="#">363B11+84450B25</a>	
<a href="#">363B11+84800B25</a>	
<a href="#">Item no: 314100+1130004A</a>	エンジン
<a href="#">3011R0-40250400</a>	リニアアクチュエータ
<a href="#">J11040</a>	シリンダー
<a href="#">363C32+20300B25</a>	
<a href="#">DL12000B0E660518</a>	リフティングコラム
<a href="#">Item Nr. 121000 -11001220</a>	アクチュエータ
<a href="#">360223-03</a>	
<a href="#">DL4S001B00675560</a>	リフティングコラム
<a href="#">DPG1M00-000006</a>	コンパクトデスクパネル
<a href="#">DPG1K00-000006</a>	デスクパネル
<a href="#">Mains cable to connect the DL4 to the CBD6S</a>	
<a href="#">Motor cable to connect the DL4 to the CBD6S.</a>	



商品名	説明
<a href="#">CBD6SH00040A-709</a>	コントロールボックス
<a href="#">122000-21302420</a>	
<a href="#">BAJ200000010</a>	バッテリー
<a href="#">DPF1K00-010006</a>	マニュアル制御 (マウンティングプレートを含む)
<a href="#">914759 mounting bracket for DPF1K00-010006</a>	
<a href="#">2821R0+50325120</a>	
<a href="#">120264-00</a>	アクチュエータ
<a href="#">121S00-21002428</a>	アクチュエータ
<a href="#">121000-11002420</a>	リニアドライブ
<a href="#">121000-11001220</a>	
<a href="#">Direct change sitch (Rocker) for TYPE 239</a>	
<a href="#">TP-1</a>	防水制御ブルートゥースレシーバー
<a href="#">301200</a>	
<a href="#">34310F+3L350043</a>	モーター
<a href="#">1594591</a>	アクチュエータ
<a href="#">CB9140AK2+0111F</a>	コントロールボックス
<a href="#">12-0000-0056-DE</a>	
<a href="#">301121-02</a>	
<a href="#">CB6S674+U4409</a>	
<a href="#">HB7360006+20500</a>	ハンドコントロール
<a href="#">CB8002T22-0105</a>	
<a href="#">314100+1130004A</a>	アクチュエータ
<a href="#">122000-10822420</a>	リニアアクチュエータ
<a href="#">302100-1070010N</a>	
<a href="#">BL141HA11400A</a>	
<a href="#">CB9140AK2+00019</a>	コントロールボックスCB9CARELINE®
<a href="#">311200-00200000Y</a>	
<a href="#">121T00-11002428</a>	アクチュエータ
<a href="#">CB14P000200000A</a>	コントロールボックス
<a href="#">121P00-31002420</a>	電動アクチュエータ
<a href="#">J10845</a>	リニアアクチュエータ
<a href="#">121000-10401220</a>	
<a href="#">J06614</a>	アクチュエータ
<a href="#">125003-11301220</a>	
<a href="#">121S00-30402408</a>	リニアアクチュエータ
<a href="#">272447</a>	
<a href="#">FSE1000020</a>	フットスイッチ
<a href="#">TD400000B684500 + HC30</a>	Twindrive TD4高度+ハンドコントロール
<a href="#">TD410000B684500 + HC05</a>	Twindrive TD4標準+ハンドコントロール
<a href="#">TD510000B684500 + HC05</a>	TWINDRIVE®TD5標準+ハンドコントロール
<a href="#">TD510000B684500 + HC10</a>	TWINDRIVE®TD5標準+ハンドコントロール
<a href="#">2821C0-00200115</a>	
<a href="#">J07853</a>	アクチュエータ
<a href="#">363A42+8H200B24</a>	
<a href="#">TD500000B684500 + HC30</a>	TWINDRIVE®TD5高度+ハンドコントロール



商品名	説明
<a href="#">TD410000B684500 + HC10</a>	Twindrive TD4標準+ハンドコントロール
<a href="#">CB1200003B01320</a>	トランス操作コントロールボックス
<a href="#">HB7360006+20500</a>	8ピン・アダプタ6ウェイコントローラ
<a href="#">CB9160AK3+A101J</a>	電源
<a href="#">DPBK06</a>	
<a href="#">3320015000003B1A=11BC410100310</a>	アクチュエータ
<a href="#">HB 74-009</a>	リモコン
<a href="#">TR-EM-268</a>	プログラミングユニット (USB)
<a href="#">TR-EM-236A</a>	プログラミングユニット
<a href="#">J27852</a>	
<a href="#">DL4S</a>	DL4 DESKLIFTのLEGS
<a href="#">DP1K00-000006</a>	
<a href="#">0617110-2000</a>	モーターケーブル
<a href="#">CB9140AK2+00010</a>	コントロールボックス
<a href="#">BAJ1</a>	電池
<a href="#">363A32+1H350B25</a>	
<a href="#">301100-10300025</a>	リニアアクチュエータ
<a href="#">301100-10300125</a>	リニアアクチュエータ
<a href="#">CB9139-01</a>	コントロールボックス
<a href="#">Plugs (numbers 1,2,3 and 4) for motor CB9139-01</a>	モーター用プラグ
<a href="#">HB8445V0008+61</a>	
<a href="#">0617102-1000</a>	ケーブル
<a href="#">DP1M00-000000</a>	デスクパネルコントロール (DP)
<a href="#">122000-1082240 OEM!</a>	アクチュエータ
<a href="#">ACWDL4S2A</a>	スペアパーツのセット
<a href="#">321100</a>	アクチュエータ
<a href="#">CB9160AK2+0101J</a>	
<a href="#">J07523</a>	アクチュエータ
<a href="#">LP22B00B0150405</a>	リフティング・コラム
<a href="#">CB9140AK1+00119</a>	コントロールボックス
<a href="#">0237002-5000</a>	LA23 ケーブル
<a href="#">0237002-1500-C</a>	ケーブル
<a href="#">0237002-10000</a>	LA23 ケーブル
<a href="#">Desk Frame 2 black</a>	
<a href="#">ACWDF2G (quantity 15 pcs)</a>	
<a href="#">ACWDF2G (quantity 60 pcs)</a>	
<a href="#">0011313502</a>	サーボモーター
<a href="#">22E000-05202410</a>	インラインアクチュエータ
<a href="#">121E00-21301224</a>	アクチュエータ
<a href="#">20 025 100 00 00 0 A 0 4 - 1 1 3 0 2 0 0 000 270</a>	リニアアクチュエータ
<a href="#">20 025 300 00 00 0 A 0 4 - 1 1 3 0 2 0 0 000 490</a>	リニアアクチュエータ
<a href="#">1001W7001-1250</a>	ケーブル
<a href="#">121S02-10702428</a>	アクチュエータエレメント
<a href="#">2821R0+00100110</a>	アクチュエータ
<a href="#">311525-01</a>	アクチュエータ



商品名	説明
<a href="#">TR-EM-208-T-230</a>	コントロールカード
<a href="#">362C32+2H500B26</a>	アクチュエータ
<a href="#">DPF4T00-012016</a>	
<a href="#">DPF4T00-012006</a>	コントローラ
<a href="#">277310A01160055 28854 00 oem</a>	モーター
<a href="#">33035 OEM</a>	リニアモータ
<a href="#">617100</a>	
<a href="#">15942</a>	
<a href="#">DL270CA00300455</a>	
<a href="#">CBD6SH</a>	コントローラ
<a href="#">CB9140AE2+00119</a>	コントロールボックス
<a href="#">274100A21100040</a>	リニアアクチュエータ
<a href="#">J08820</a>	
<a href="#">31411R-1115014A</a>	アクチュエータモータ
<a href="#">1590268</a>	アクチュエータ
<a href="#">33090150000A0B0A=1DAC402000310</a>	アクチュエータ
<a href="#">MBJ2</a>	
<a href="#">AE61-86.61</a>	リフティングモーター
<a href="#">34310F+00350122</a>	電動ストックドライブ
<a href="#">LA31-U364-01 OEM</a>	
<a href="#">2851R0-00150100</a>	
<a href="#">CB8001T50-0010</a>	
<a href="#">J04566</a>	
<a href="#">HB41A00-00002</a>	コントローラ
<a href="#">362C43+2P100B25</a>	
<a href="#">DIN extension cable</a>	
<a href="#">LA31-U489-00 oem</a>	鍋を回すための機械アーム
<a href="#">274200A11150040</a>	アクチュエータ電動モータ
<a href="#">J05131</a>	
<a href="#">SMPS006</a>	スイッチング電源
<a href="#">312200+11XXX02A - LA31-U489-00</a>	
<a href="#">0705873-1800</a>	
<a href="#">J07353</a>	
<a href="#">120099-03</a>	アクチュエータ
<a href="#">301101-00100125</a>	アクチュエータ
<a href="#">J13363</a>	
<a href="#">CS1600-09-24-0A</a>	リレー
<a href="#">J04301</a>	
<a href="#">CBJ2001HC111014</a>	コントロールボックス
<a href="#">0964461-0800-C</a>	ケーブル
<a href="#">TR-EM-208</a>	モーターコントローラ
<a href="#">363A11+1H100B20</a>	
<a href="#">LA31-U176-02</a>	
<a href="#">CBD6SP00020A-109</a>	コントロールボックス
<a href="#">120396-02</a>	



商品名	説明
<a href="#">314200+1120002A</a>	
<a href="#">120099-03 (Updated from 120099-02) (OEM)</a>	
<a href="#">LC303B0-0021030 OEM</a>	
<a href="#">TREM-0000-0072-DK</a>	モーターコントローラー
<a href="#">1590141</a>	アクチュエータ
<a href="#">1590401</a>	
<a href="#">121000-11301220</a>	リニアアクチュエータ
<a href="#">CBD6SC00030A-709</a>	コントロールボックス
<a href="#">121P00-11001220</a>	ドライブメカニズム
<a href="#">121S00-30452428</a>	リナック LA12 アクチュエータ
<a href="#">J13262</a>	アクチュエータ
<a href="#">3510A0+0A300B21</a>	
<a href="#">363BAA+1H800A24</a>	
<a href="#">DL6000DNE665518</a>	
<a href="#">CB8002T44-0010</a>	
<a href="#">121000-30252420</a>	
<a href="#">1970200</a>	モーター
<a href="#">2821C0-40350215</a>	
<a href="#">363C32+10600B21</a>	
<a href="#">TR-EM-208-H</a>	モーターコントローラ
<a href="#">121M03-11301224</a>	
<a href="#">CB9140AK4-00010</a>	
<a href="#">121000-30402410</a>	
<a href="#">DL500LBN0500645</a>	
<a href="#">DL500RBN0500645</a>	
<a href="#">22E000-05252410</a>	アクチュエータ
<a href="#">DL6000BNE650560</a>	
<a href="#">HB51B10-02112</a>	
<a href="#">CB9140AE4-00119</a>	
<a href="#">121000-10501220</a>	シリンダ
<a href="#">2811R0-00200010</a>	
<a href="#">CHJ20000030A011</a>	充電器
<a href="#">CBD6SP00020A-709</a>	
<a href="#">290047-02</a>	LA29 アクチュエーター
<a href="#">274200A11200040</a>	
<a href="#">MD1000D2</a>	マッサージモーター
<a href="#">Typ: 2302001005100A4 (Item No. J15614)</a>	
<a href="#">22E000-06052410</a>	電気ジャッキ
<a href="#">CH01</a>	CH01 リナックオリジン。バッテリー充電モジュール
<a href="#">00CH01EU-00</a>	CH01バッテリー充電器モジュール用EURプラグ
<a href="#">31110H-0025050S</a>	
<a href="#">DL4S000B00675560</a>	
<a href="#">HB12001-01</a>	リモートコントロール
<a href="#">BAJ100000091</a>	バッテリー
<a href="#">CB9140AE4+A011</a>	コントロールボックス CB9 ケアライン



商品名	説明
<a href="#">360028-00</a>	電動リニアアクチュエータ
<a href="#">CB9240AE3+00020</a>	コントロールボックス
<a href="#">122000-11002420</a>	アクチュエータ
<a href="#">34310F+00250122</a>	
<a href="#">CBH1220A</a>	
<a href="#">311200-0110002A</a>	
<a href="#">122S02-10702428</a>	
<a href="#">LA31 J06653</a>	アクチュエータ
<a href="#">J14356</a>	
<a href="#">120396-03</a>	
<a href="#">J90135</a>	
<a href="#">power cord</a>	
<a href="#">32K500-00150410</a>	
<a href="#">32K500-00150412</a>	
<a href="#">CS1600-20-12-0A</a>	
<a href="#">360223-02</a>	
<a href="#">121R00-11002422</a>	リニアアクチュエータ
<a href="#">3315035000000B0A=11BC1N0000560</a>	
<a href="#">121M00-21301224</a>	
<a href="#">HB 51-002</a>	Linakによる2ボタンハンドコントロール
<a href="#">121P00-21002420</a>	
<a href="#">311A10-0015050W</a>	
<a href="#">124000-10702420</a>	
<a href="#">DL230CAG4300455</a>	
<a href="#">DL2</a>	
<a href="#">DL11000B0E650560</a>	リフトアクチュエータ
<a href="#">DK6430</a>	モーター
<a href="#">CBD4P00020A-608</a>	パワーリニアアクチュエータコントローラ
<a href="#">S3020-4040010</a>	
<a href="#">CB8002T55-0115</a>	コントロールボックス
<a href="#">TR-EM-288</a>	
<a href="#">10CU200005-G-0</a>	CU2007007711006 用コントロールボックス
<a href="#">CB9140A0E2+0111F</a>	
<a href="#">FSL0W00000</a>	
<a href="#">312100+1120004A</a>	
<a href="#">M30100-125 and S32.1-300</a>	
<a href="#">DL4-0001-0001-DE</a>	
<a href="#">LIN-MK</a>	ケーブル
<a href="#">121000-20401220</a>	アクチュエータ
<a href="#">HB12R10+0000500</a>	ハンドコントロール
<a href="#">121000-10402420</a>	アクチュエータ
<a href="#">2828</a>	Linak リモコン-プレミアム-ワイヤレス
<a href="#">CB9193-00</a>	コントロールボックス
<a href="#">321500-10150110</a>	アクチュエータ
<a href="#">J31262</a>	



商品名	説明
<a href="#">HL754V</a>	プッシュボタンパネル
<a href="#">320180-02-10-12</a>	アクチュエータ
<a href="#">121000-11002410</a>	アクチュエータ
<a href="#">122000-10501220</a>	アクチュエータ
<a href="#">BA18033-00</a>	
<a href="#">HD8X039-00</a>	
<a href="#">CB6196-00</a>	
<a href="#">4604200008</a>	
<a href="#">4502800051</a>	
<a href="#">121000-31301220</a>	アクチュエータ
<a href="#">LA28 (M28100-010 + S3220-0010010)</a>	アクチュエータ
<a href="#">CB92</a>	コントロールボックスとケーブル
<a href="#">SMPS002</a>	
<a href="#">TD510000B554500</a>	
<a href="#">285100-00300214</a>	アクチュエータ
<a href="#">J38128</a>	
<a href="#">121P00-10402420 24VDC</a>	
<a href="#">121P00-10402420 12VDC</a>	
<a href="#">1590074 CB8002T52-0010</a>	
<a href="#">CB9193-01</a>	
<a href="#">314100+1120004E</a>	アクチュエータ
<a href="#">J15350</a>	アクチュエータ
<a href="#">343A00+00250041</a>	
<a href="#">282100-00200110</a>	アクチュエータ
<a href="#">2861C0-10100000</a>	
<a href="#">FSE1000022</a>	フットスイッチ
<a href="#">121000-21001200</a>	トレンデレンブルクアクチュエータ
<a href="#">312000-1120004A</a>	リフトアクチュエータ
<a href="#">RFRL001</a>	RF レシーバー
<a href="#">CB9140AK1-0111F</a>	コントロールユニット
<a href="#">CBD4004-00(UPDATE)</a>	
<a href="#">1101395</a>	オリジナルホイストバッテリー
<a href="#">Artena II - 09418</a>	
<a href="#">3510A1+00200B22</a>	
<a href="#">61301134</a>	ドライブ
<a href="#">DPF1C00-012006</a>	デスクパネル
<a href="#">DL260CA00350505</a>	
<a href="#">1580308</a>	
<a href="#">J09029</a>	
<a href="#">J09030</a>	
<a href="#">LA12 LINAK</a>	アクチュエータ
<a href="#">121000-21301220</a>	アクチュエータ
<a href="#">400401500A0H0B06+31CB132522002</a>	
<a href="#">1580915</a>	
<a href="#">343A00-001000A0</a>	




商品名	説明
<a href="#">DPF1C00-012016</a>	LEDディスプレイとケーブル付きデスクパネル
<a href="#">DL6101BN0665518</a>	コンパクトなモーターハウジングを備えたリフティングコラム
<a href="#">1580945</a>	
<a href="#">DPG1C32-000006</a>	高度なデスクパネル
<a href="#">HB7260004</a>	医療用ベッドリモコン
<a href="#">HB42</a>	
<a href="#">121S00-10402428</a>	アクチュエータ
<a href="#">CB9140AK4</a>	
<a href="#">DL6000DN0650560</a>	
<a href="#">36120200A001BA-614F30387NCS000 / LA36</a>	
<a href="#">400401000A000B26+11CB128912000 (J13495)</a>	
<a href="#">365A42+0P250B25 OEM</a>	調整ドライブ
<a href="#">121L00-21002428</a>	
<a href="#">LA22 22E000-05202410</a>	アクチュエータ
<a href="#">HILL-HR900046 OEM</a>	コントロールユニット
<a href="#">4.02.423AA13560</a>	チェアモーター
<a href="#">343A00+0L4500A0</a>	アクチュエータ
<a href="#">J08905</a>	推進力
<a href="#">J39527</a>	モーター
<a href="#">2362001000150B6</a>	
<a href="#">6384-26</a>	アクチュエータ
<a href="#">121F00-10302428</a>	LA12 アクチュエータ
<a href="#">184853</a>	電気モーター
<a href="#">CB9140PC3-01010</a>	
<a href="#">7582-0237001-1500-C</a>	ケーブル
<a href="#">DL230CA00350505</a>	
<a href="#">DL230CA00300455</a>	
<a href="#">HBW072-004</a>	リモートコントロール
<a href="#">367-10000</a>	J09029 用のケーブルです。
<a href="#">J22427</a>	リニアドライブ
<a href="#">DPF2K00-010006</a>	
<a href="#">PHT2-07-01</a>	
<a href="#">PHT2-140-US</a>	
<a href="#">DPF1M00-010006</a>	デスクパネル
<a href="#">ST76-287M-2600AF</a>	変圧器
<a href="#">0617110-2500</a>	モーターケーブル
<a href="#">0617110-5000</a>	モーターケーブル
<a href="#">DPT1C00-102006</a>	真空シーラー #液晶コントローラー
<a href="#">J31094</a>	溶接バーアクチュエータ
<a href="#">DL5000AP0300445</a>	テーブルアクチュエータ
<a href="#">314216</a>	
<a href="#">318461</a>	
<a href="#">1580162</a>	アクチュエータ
<a href="#">1580078</a>	ストレートケーブル
<a href="#">1580079</a>	ケーブルロックリング



商品名	説明
<a href="#">CB6S614+A1009</a>	ベッド用のコントロールパネル (リモコン)
<a href="#">CB8001T50-0023</a>	
<a href="#">J27324</a>	
<a href="#">121000-20402410</a>	リニアアクチュエータ
<a href="#">284100-40250110</a>	
<a href="#">83039040</a>	調整シリンダー
<a href="#">121000-30**12</a>	
<a href="#">173028</a>	リモコン
<a href="#">J13983</a>	
<a href="#">ZMO680-1</a>	
<a href="#">HB7X084-01</a>	
<a href="#">1594272 / LA12</a>	アクチュエータ
<a href="#">LA30.2</a>	アクチュエータ
<a href="#">LS30-200</a>	スイッチボックス
<a href="#">DJB0003001-1025</a>	
<a href="#">3032P0-0015322X / 301038.07 A138222330</a>	アクチュエータ
<a href="#">CAB0617110-2000</a>	モーターケーブル
<a href="#">CAB0617110-2500</a>	モーターケーブル
<a href="#">CAB0015562</a>	電源ケーブル
<a href="#">416000082</a>	
<a href="#">ZMO580-1</a>	
<a href="#">ZMO580-5</a>	
<a href="#">3520A1+1H350B95</a>	
<a href="#">1594314 / LA23</a>	アクチュエータ
<a href="#">ACW360164-01</a>	
<a href="#">314100+1110002P</a>	アクチュエータ
<a href="#">361203000P01BA-621G305000CS000</a>	
<a href="#">UXM -56012-532</a>	
<a href="#">Desk Frame 2 (DF2)</a>	
<a href="#">LS33 / 12180010</a>	アクチュエータ
<a href="#">88-001N</a>	モーター
<a href="#">CBD6SP00020A-509</a>	コントロールユニット
<a href="#">UXM -56012-410</a>	
<a href="#">363A32+20350B25</a>	
<a href="#">J26623</a>	
<a href="#">314100-1130034A</a>	
<a href="#">HR900B072</a>	
<a href="#">DL6000DNE650560 (white)</a>	オプションのストローク長 650mm
<a href="#">CBD6S</a>	4チャンネル-コントロールボックス
<a href="#">motor cable1000mm</a>	モーターケーブル
<a href="#">power cable 2000m</a>	電源ケーブル
<a href="#">914759 mounting bracket for DPF</a>	
<a href="#">DPF1C00-012006 white</a>	
<a href="#">914757</a>	ブラケット
<a href="#">1580145 CH01</a>	プラグインユーロバッテリー充電器 LINAK CH01



商品名	説明
<a href="#">LM1989710</a>	
<a href="#">CB91</a>	
<a href="#">J10407</a>	
<a href="#">SMPS12 TYPE C/CEE7 + contents / 272447</a>	
<a href="#">1580069/HB70</a>	リナックオリジン HB70 プッシュボタンパネル
<a href="#">HB7460001+10600</a>	コントロールボックス
<a href="#">HB746</a>	
<a href="#">121000-21002420</a>	アクチュエータ
<a href="#">121M00-10802414</a>	電動シリンダー
<a href="#">121M00-11302414</a>	電動シリンダー
<a href="#">741-0030-00</a>	ハンドセットキット
<a href="#">CB9051-04</a>	コントロールボックス
<a href="#">741-0012-00</a>	電池
<a href="#">741-0010-00</a>	コントロールボックス
<a href="#">363B21 + 00400B20</a>	
<a href="#">CA4+ 09411N09000</a>	
<a href="#">HB720C00330006-300000003D1C000</a>	
<a href="#">CB919</a>	
<a href="#">1MT15000/12 1002</a>	
<a href="#">DP1CS00-100006</a>	デスクパネル
<a href="#">121000-10701220</a>	アクチュエータ
<a href="#">1968900</a>	コントロールボックス
<a href="#">CB8002T55-0000</a>	
<a href="#">363A00+00900A2000</a>	
<a href="#">LA28</a>	
<a href="#">CBJC6550C211134</a>	
<a href="#">DK-6430 Type: 121000-1040240</a>	電動シリンダー
<a href="#">12037-A000001</a>	アクチュエータ
<a href="#">CBD6SH-PROT-25</a>	
<a href="#">BL141HC12400A</a>	
<a href="#">J17427</a>	
<a href="#">CB9285</a>	
<a href="#">LQ0003-1678</a>	
<a href="#">121M00-1130122X</a>	アクチュエータ
<a href="#">363B32+10400B22</a>	
<a href="#">CO610022-00</a>	C061 コントロールボックス
<a href="#">121000-10702420</a>	
<a href="#">27050170D002B4-212A103731D0000</a>	
<a href="#">CB9NEW</a>	
<a href="#">00914657-600-B</a>	
<a href="#">0367046-5000</a>	
<a href="#">0367046-1500</a>	ケーブル
<a href="#">1594563</a>	
<a href="#">DL4S001D00675560</a>	
<a href="#">TD400000B684500</a>	アドバンスドモーター



商品名	説明
<a href="#">9942-14</a>	
<a href="#">6387-29</a>	
<a href="#">6387-28</a>	
<a href="#">2332101100100B6 / J07841</a>	
<a href="#">DL6000ANE650560</a>	電気ジャック
<a href="#">301038-07 A138222330</a>	アクチュエータ
<a href="#">61303123</a>	リモートコントロール
<a href="#">27250KJ0126004B</a>	
<a href="#">HS LIN HB75 /CB20</a>	手動スイッチ
<a href="#">1594532</a>	アクチュエータ
<a href="#">2392101101150B4</a>	
<a href="#">121H00-11302428</a>	モーター
<a href="#">270064-00 / 274310A01140055</a>	モーター
<a href="#">J71477</a>	
<a href="#">94461</a>	モーター
<a href="#">J24965</a>	アクチュエータ
<a href="#">J13935</a>	
<a href="#">CB8001T20-0214</a>	
<a href="#">J63364</a>	リニアアクチュエータ
<a href="#">367996</a>	ケーブル
<a href="#">ACW9285</a>	
<a href="#">TTO-11595-01</a>	
<a href="#">DL1A501B00300345</a>	リフティングコラム
<a href="#">PL01TR</a>	
<a href="#">756.068/3</a>	
<a href="#">BAJ2</a>	
<a href="#">J07035</a>	
<a href="#">27-001-01</a>	
<a href="#">CB6444+10019</a>	
<a href="#">HL70MED-001</a>	
<a href="#">282100-40100120 2000N</a>	
<a href="#">DL6000BPM650560</a>	
<a href="#">FS31VS00000004-G00000000M11000</a>	
<a href="#">FS310S00000006-G00000000M11000</a>	
<a href="#">3530B1+2A340B26</a>	
<a href="#">22E000-05102410 / LA20</a>	リニアアクチュエータ
<a href="#">J04851</a>	
<a href="#">312376-00</a>	
<a href="#">DPG1C</a>	切り替え
<a href="#">1580231</a>	昇降アクチュエータ (オリジナル)
<a href="#">312110+0110002C</a>	アクチュエーター
<a href="#">CB9193</a>	コントロールボックス
<a href="#">36080150A001AA-614H30347NCS000</a>	
<a href="#">DPF1C</a>	3ポジションデジタルメモリーコントロール
<a href="#">22E000-05101210 (New LA20)</a>	

