



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Meto-Fer

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">AS 08/15</a>	止めねじ
<a href="#">QE0SN-PS-11L</a>	センシングエレメント
<a href="#">AS 08/40</a>	ストップスクリュー
<a href="#">IR-008-PS-U2L</a>	Detector + Connectivity Cable
<a href="#">410.0019 / QE-022-EB-020</a>	電気機械センサー
<a href="#">QE022-EB-110</a>	センサー
<a href="#">QE022-PO-02L</a>	Acknowledgment element "opener"
<a href="#">QE-022-PS-02L</a>	近接スイッチ
<a href="#">QE-022-PS-11L</a>	センサー元素 (PNP)
<a href="#">ST-11G-3B-U5X</a>	
<a href="#">ST-10G-3B-U9X</a>	ケーブル
<a href="#">ST-02G-4A-U9X</a>	プラグバージョン02と標準ケーブル (4線)
<a href="#">AS 12/60</a>	ストップスクリュー
<a href="#">AS 08/45-10</a>	ストップスクリュー
<a href="#">ST-10W-3B-U5X</a>	プラグ付き標準ケーブル
<a href="#">OB 12/20</a>	
<a href="#">OB 15/10L</a>	
<a href="#">ST-10G-3B-U2X</a>	プラグインバージョン10と標準ケーブル (3線)
<a href="#">ST-10G-3B-U5X</a>	プラグインバージョン10と標準ケーブル (3線)
<a href="#">ST-10W-3B-U2X</a>	プラグインバージョン10と標準ケーブル (3線)
<a href="#">ST-10W-3B-U9X</a>	プラグインバージョン10と標準ケーブル (3線)
<a href="#">ST-11G-3B-U2X</a>	ケーブル
<a href="#">ST-11W-3B-U2X</a>	標準ケーブルプラグバージョン 11 (4線)
<a href="#">ST-11W-3B-U5X</a>	
<a href="#">ST-11W-3B-U9X</a>	
<a href="#">ST-30G-3B-U2X</a>	プラグバージョン30と標準ケーブル (4線)
<a href="#">ST-30G-3B-U5X</a>	プラグバージョン30と標準ケーブル (4線)
<a href="#">ST-30G-3B-U9X</a>	プラグバージョン30と標準ケーブル (4線)
<a href="#">ST-30W-3B-U2X</a>	プラグバージョン30と標準ケーブル (4線)
<a href="#">ST-30W-3B-U5X</a>	プラグバージョン30と標準ケーブル (4線)
<a href="#">ST-30W-3B-U9X</a>	プラグバージョン30と標準ケーブル (4線)
<a href="#">IR-003-NS-U2L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-003-NS-U5L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-003-PS-U2L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-003-PS-U5L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-004-NS-U2L</a>	誘導式近接スイッチ

商品名	説明
<a href="#">IR-004-NS-U5L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-004-PS-U2L</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">IR-004-PS-U5L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IM-004-NS-U2L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IM-004-NS-U5L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IM-004-PS-U5L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-005-NS-U2L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-005-NS-U5L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-005-PS-U2L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-005-PS-U5L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IM-006-NS-U2L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IM-006-PS-U2L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-065-NS-11L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-065-PS-11L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-065-NS-U2L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-065-NS-U5L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-065-PS-U2L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-065-PS-U5L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-008-NS-11L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-008-PS-11L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-008-NS-U2L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-008-NS-U5L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-008-PS-U5L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IM-008-NS-11L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IM-008-PS-11L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IM-008-NS-U2L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IM-008-NS-U5L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IM-008-PS-U2L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IM-008-PS-U5L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-012-NB-30L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-012-PB-30L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-012-NS-02L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-012-PS-02L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-012-NS-U2L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-012-NS-U5L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-012-PS-U2L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-012-PS-U5L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-018-NB-30L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-018-PB-30L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-018-NS-02L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IR-018-PS-02L</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">QE022-NS-11L</a>	センシングエレメント
<a href="#">QE-022-NS-02L</a>	センサー
<a href="#">QE-022-NO-02L</a>	Quittierelemente
<a href="#">QE-022-NO-11L</a>	Quittierelemente

商品名	説明
<a href="#">AS 10/50</a>	ストップスクリュー
<a href="#">AS 12/80</a>	止めねじ
<a href="#">AS 18/100</a>	ストップスクリュー
<a href="#">AS 18/100 P</a>	ストップスクリュー
<a href="#">AK 40</a>	球形ヘッド
<a href="#">MU 01.001</a>	細い糸でナツツ
<a href="#">MU 01.002</a>	細い糸でナツツ
<a href="#">MU 01.003</a>	ナツツ
<a href="#">MU 01.004</a>	細ネジナツツ
<a href="#">MU 01.005</a>	細い糸でナツツ
<a href="#">MU 01.006</a>	細い糸でナツツ
<a href="#">MU 01.007</a>	細い糸でナツツ
<a href="#">MU 01.008 mit O-Ring</a>	細ねじナツツ
<a href="#">AS 10/50-10</a>	ストップスクリュー
<a href="#">AS 12/60-10</a>	ストップスクリュー
<a href="#">Type P</a>	バルブ
<a href="#">ST-02G-3A-U5X</a>	コネクタ
<a href="#">QS-022-PS-11L</a>	センシングエレメント (PNP)
<a href="#">QE-022-EB-020-A</a>	誘導型近接センサー
<a href="#">ML 13/100 A</a>	
<a href="#">ML 26/150 A</a>	
<a href="#">AS 08/30-05</a>	調整ネジ
<a href="#">IM-004-PS-U2L</a>	誘導型近接スイッチ (PNP)
<a href="#">MD 32/180B</a>	
<a href="#">ML 26/150</a>	リニアユニット
<a href="#">460.110.0271</a>	リペアキット
<a href="#">ST-11G-3B-U9X</a>	センサー
<a href="#">MD 20/180B</a>	
<a href="#">SA 01</a>	ストップスライド
<a href="#">KZ 20</a>	グリッパー、センサーブラケットなし
<a href="#">ML 13/50A</a>	
<a href="#">ST-02G-3A-U2X</a>	ケーブル
<a href="#">410.0010 / ST-02G-3A-U5X</a>	
<a href="#">KZL25</a>	コンパクトグリッパー
<a href="#">OB15/10K</a>	
<a href="#">LH 400-0</a>	シリンダ
<a href="#">ST-02G-4A-U2X</a>	ケーブル
<a href="#">IM-008-NS-01L</a>	
<a href="#">IM-008-PS-01L</a>	
<a href="#">IR 065 PS 10L</a>	
<a href="#">KB14/12.5</a>	
<a href="#">KB08</a>	
<a href="#">KZ32</a>	コンパクトブライヤー
<a href="#">KZP 20</a>	
<a href="#">Repair Kit for MD 12/180B (460.110.0143)</a>	修理キット

商品名	説明
<a href="#">MD 12/180 A</a>	ロータリードライブ
<a href="#">QE-022-NS-U5L</a>	
<a href="#">QE-022-EB-020</a>	センシングエレメント
<a href="#">QE-022-PS-11L</a>	センシングエレメント (PNP)
<a href="#">QE-W22-CS-02L</a>	
<a href="#">ST-30G-4B-U2X</a>	
<a href="#">NT 61A - 16-37</a>	空気圧式アクチュエータ
<a href="#">QE-022-NS-02L (NPN variant)</a>	
<a href="#">QE-022-PS-02L (PNP variant)</a>	