



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Novvtoe

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
P/N:001NP19N0P	バ角一度ポー
P/52519P1NTyE	e0N0S
P/:S019N	度ポー
P/N90019P19NyE	度ポー-テシヨ
P/N90019P1NTyE	ミメ位置アバ角一度ポー
P/:198°1NTy	5P 300kP8
P/:3NhN1N819NyE	度ポー-テシヨ
P/2:51981NTy8Tm9	
P/ NN:019419Ny 6paRW DSA	
P/52519819NyE	度ポー
P/:3N1N81NTy.E	度ポー
P/N9S019P19NyE	度ポー
P/ .mNS01NPE19Ny	度ポー
S:009S:03	
P/.mNS01NPE1NTy	度ポー
P/52N10e91SN	バ角一度ポー
P.52N0SNSN	ミメバ角一度ポー
P/e591981NTy	度ポー
P/Ne3N1S501N	度ポー
P/:301N81NTy.E	
UM8013N3E448	センタサタセン変ローリ非接触
P/Ne001NP1NTP	バ角一度ポー
P/:NN1N81NTy.E	ニト接デ度ポー
P/Ne3N10S31S9	
P/525198E1SyE	バ角一度ポー
P/N9S0.19PE19NyECo	デ度ン変度ポー
9NSLS509	
P/2T3198°135yE	度ポー
P/:198°1T:yE	度ポー
P/N9001981NTyE	
UM801T031E44y03C OEM	センタサタ
P/:NN1N819Ny.E	
P/2T3198°19NyE	
P/N90019P1NTyEC	T0Pミメバ角-
P/1N:001NP1NT0PE	バ角一度ポー
P/52e1981NTyE	度ポー

商品名	説明
Art.No. 400054174, Type: MUK-350-6	ポテンショメータ用トランスデューサ
Art.No. 025304, Type: TLH-0100	プッシュロッドなしの変位センサー
TH1-0250-102-423-101	測定変換器信号変換
P/N: 025385 Type: TLH-3000	トランスデューサ
P/N: 400005655 Type: Z-TLM-P05	POSITIONSGEBER
P/N: 026168 Type: LWX-0500-001	ポジショントランスデューサ
4000370HX	
P/N: 025330 Type: TLH-0750	
P/N: 400024520, Type: LWH-0500	トランスデューサ
P/N: 010001 Type: IP-6501-A502	
P/N: 400024509, Type: LWH-0225	変位センサー
RSM 2832-010-111-206	
TRS 75 A 502	位置変換器ポテンショメータ
P/N: 025305 Type: TLH-0130	ポジショントランスデューサ
RSC-2801-606-112-201	角度センサー
P/N: 400037109, Type: TX2-0250-716-002-101	変位トランスデューサ
400054003	変換器
P/N: 024306 Type: LWH-0150	位置トランスデューサ
400054051 / MUP-150-5	
P/N: 400019544, Type: SP-2841-130-050-003	センサー 電位差計
RSC-2831-612-211-201	ANGLE SENSOR非接触式
P/N: 054171 Type: MUK-350-0	
TRS-0050 (alt number TRS 50 A 502)	ポジションエンコーダー
P/N: 024312 Type: LWH-0300	
400005679 / Z301-M6/M4	ボールカップリング、ボールジョイントヘッド、タッチローラー
P/N: 023262 Type: TR-0050	分圧器
Nr: 054051 Type: MUP-150-5	シグナルコンディショナー
P/N: 024304 Type: LWH-0100	変位センサー
P/N: 023267 Type: TR-0050-.05	
P/N: 023277 Type: TRS-0050-.05	
P/N: 026114 Type: LWG-0360	プッシュロッドとロッドエンドを備えた変位センサ
P/N: 005634 Type: EEM-33-89	コネクタ
LWH360 #024314	ポジショントランスデューサ
TP1-0500-101-411-101	トランスデューサ
P/N: 025318 Type: TLH-0450	プッシュロッドなしのトランスデューサ
deleted product	電位差計
TP1 100 101 411 101	非接触リニアローラー
P/N: 025304 Type: TLH-0100	トランスデューサ
Type: MUP-110-4	
RFC-4801-636-111-501	
P/N: 005611 Type: EEM-33-70	
P/N: 400024318 Type: LWH-0450	ENCODED
P/N: 400025305 Type: TLH-0130	リニアポテンショメータ位置センサ

商品名	説明
RFC-4801-636-121-501	
P/N: 400058100 Type: Z-G60	ボールジョイントヘッド、内部スレッド M6
Typ: TLH 360	
Type: LWH-0100 P/N:024304	
400024536 / LWH-0900	ポジショントランスデューサ
P/N: 400001041 Type: IPE-6501-S0056	Potentiometer
TH1-0800-102-423-101	NOVOSTRICTIVE、マグネトストリクティブウェイガウフナー
400023235 / TS-0100	変位センサー
400005612 / EEM-33-71	接続技術
P/N: 400024504 Type: LWH-0100	変位トランスデューサ
400026124 / LWG-0600	トランスデューサ
400024524 / LWH-0600	ポジショントランスデューサ
400024326 / LWH-0650	
P/N: 400019521, Type: SP-2831-308-000-001	センサー-ポテンシオメーター
400024516 / LWH-0400	ポジショントランスデューサ
400024316 / LWH-0400	リニアセンサー
P/N: 025383 Type: TLH-2500	
P/N: 025309 Type: TLH-0225	ENCODED
P/N: 400006201 Type: P-4501-A102	ロータリーセンサー
LS1-0025-002-421-101	NOVOPAD ポジショントランスデューサ、リターンスプリング付き、最大100 mm、非接触式
P/N: RFC-4801-636-111-201	
TP1-0250-101-423-205	
P/N: 400024514, Type: LWH-0360	トランスデューサ
P/N: 400019527 Type: SP-2831-100-002-001	
TP1-0600-101-212-101	
TP1-0300-101-212-101	
TP1-0100-101-212-101	
P/N: 005698 Type: Z-TH1-P19	
P/N: 400003201 Type: P-2501-A102	
P4504-S0060-2K / 54000019	ポテンシオメータ
IP-6501-A502.025	
400005611 / EEM 33-70	接続技術
PTP-0200-444-901-301	
PTP-0075-444-901-301	
400023263 / TR-0075	リターンスプリング電位差測定機能付きポジショントランスデューサ
400025350 / TLH-1250	ポジショントランスデューサ
P/N: 023206 Type: T-0150	
P/N: 400024336 Type: LWH-0900	
P/N: 026102 Type: LWG-0050	
400026104 / LWG-0100	センサー
Z-TLM-P05	

商品名	説明
P/N: 024302 Type: LWH-0050	電位差式リニアルーラー
400025324 / TLH-0600	エンコーダ
4000350FT / TP1-0300-101-411-102	
54000005	電位差計
P/N: 019564 Type: SP-2841-345-065-001	
MUP 400-11 / 054202	信号処理、送信
024314, LWH-0360	トランスデューサ
P/N: 0550 Type: LWH-0550	
TP1-1000-101-411-205	ENCODED
P/N: 026160 Type: LWX-0300-001	変換器
P/N: 026162 Type: LWX-0360-001	
P/N: 026168 Type: LWX-0500-005	
P/N: 400026312 Type: LWX-0300-003-101	トランスデューサ
P/N: 400026314, Type: LWX-0360-003-101	位置トランスデューサ
P/N: 400026320 Type: LWX-0500-003-101	トランスデューサ
P/N: 400005601, Type: EEM 33-33	コネクタ
P/N: 400005610 Type: EEM 33-63	
P/N: 400005634 Type: EEM 33-89	
P/N: 40003500K Type: TP1-0200-101-423-102	VZTYP ENCODED
P/N: 400005651 Type: Z-TLM-P01	POSゲベル
P/N: 400005630 Type: EEM 33-87	W-用量
p/n: 400005697 type: Z-TH1-P18	リング
P/N: 400008201 Type: P-6501-A102	
P/N: 002003 Type: P-2201-A502	
TP1-0650-101-423-101	
P/N: 024310 Type: LWH-0250	ポテンシオメータ
P/N: 400024522, Type: LWH-0550	プッシュロッド付き変位センサー
P/N: 400026112, Type: LWG-0300	変位トランスデューサ
P/N: 400025318 Type: TLH-0450	
RFC-4801-609-111-201	ロータリーセンサー
P/N: 400026172 Type: LWX-0600-001	変換器
54000019 (P4504-S0060)	ポテンシオメーター
P/N: 400008224 Type: P-6501-S0049	センサー
TH1-0500-102-423-102	トランスデューサ
P/N: 400005698 Type: Z-TH1 P19	リング
EEM33-90	ストレートコネクタ付きケーブル、5メートル
P6512a502	
P/N: 400025350 Type: TLH-1250	
400006209 / P-4502-A502	RUNDPOTENTIOMETER
TH1-0800-102-423-102	変位センサー

商品名	説明
P/N: 400010001 Type: IP-6501-A502	ポテンショメータ
400019521 / SP-2831-308-000-001	SENSOR-ポテンショメータ
RFD-4001-636-221-401	角度センサー
400019542	
EEM33-91	ケーブル
4000350BN	トランスデューサ
P/N: 400023234 Type: TS-0075	
400019560 / SP-2846-345-065-101	センサーポテンションメータ
P/N: 400024309 Type: LWH-0225	ポテンショメータライン
TEX-0050-415-002-101	
P/N: 400026283 Type: LWX-0150-002-201	位置トランスデューサ
THL-0225	
P/N: 400023232, Type: TS-0025	位置トランスデューサ、電位差
RFC-4853-636-121-202	
400005659 / Z-RFC-P04	位置センサー
P/N: 400054052 Type: MUP150-6	
RFC-4853-611-121-202	ストアSENSOR
TH1-0775-102-423-102	
TP1-0900-101-211-102	位置エンコーダ
P/N: 400006102, Type: LWG-0050	P/N: 026102 タイプ: LWG-0050
TP1-0850-101-411-102	
TP1-0250-101-411-102	
RFC 4801-609-112-201	センサー
P/N: 400009121 Type: IGP-03-P-6501-A502	電位差計
RFC-4853-609-112-202	非接触センサー
400009121	ギヤードポテンショメータ
P/N: 400023271 Type: TRS-0025	
400024512 / LWH-0300	プッシュロッド付き変位センサー
P/N: 400005613 Type: EEM-33-72	コネクタ
P/N: 400054172 Type: MUK-350-1	
TEX 150-415-002-101	位置変換器
TP1-2000-101-411-101	磁歪ポジションルーラー
TP1-2000-101-411-205	磁歪ポジションルーラー
P/N: 400005627 Type: EEM-33-84	
402610515	アダプタ
TH1-0450-102-423-102	ラインの位置エンコーダ
TH1-3250-102-423-102	ノボストリクティブ、マグネストリクティブ
RSM-2832-006-121-501	センサー
TP1-0125-101-215-205	トランスデューサ
P/N: 400023260, Type: TR-0010	ポジショントランスデューサ
P/N: 400023269 Type: TR-0100-.05	トランスデューサ
RSC-2831-636-121-201	センサー
TEX-0200-415-002-202	

商品名	説明
I 50	リニア位置センサ
RSC-2801-620-111-206	角度センサー
P/N: 400053102, Type: FTI-10-2.67-4-K1	非接触、誘導位置トランスデューサ
P/N: 400023261 Type: TR-0025	変位トランスデューサ
P/N: 400054151 Type: MUW-250-040005661 / Z-RFC-P02	コンバータ ポジションマーカー
P/N: 400024508, Type: LWH-0200TX2-0050-904-002-403-4	プッシュロッドとの位置トランスデューサ
TP1-1500-101-411-102	トランスデューサ
RFC-4801-606-111-202	センサー
TP1-0600-101-423-205	リニア定規
P/N: 400010018 Type: IP-6501-4007	電位差計
TH1-0500-102-423-101	トランスデューサ
TH1-0150-102-423-101	トランスデューサ
TEX-0025-421-002-101	位置トランスデューサ
P/N: 400002227 Type: P-2201-S0076	ポテンショメータ
P/N: 400009112, Type: GP-05-P-6501-A502	ギアポテンショメータ
P/N: 400024512, Type: LWH-300	センサー
TP1-1000-101-411-101	トランスデューサ
P/N: 400003203 Type: P-2501-A502	電位差計
P/N: 400008202 Type: P-6501-A202	電位差計
RSC-2831-610-111-201	角度センサ
TP1-0050-101-411-101	
400054172 / MUK-350-1	POSITION AMPLIFIER
P/N: 400019540 Type: SP-2821-308-000-001	センサーポテンショメータ
TP1-0600-101-423-101	変位トランスデューサ
400024515 / LWH-0375	位置変換器
TP1-1600-101-423-101	磁歪ポジション表
P/N: 400010004 Type: IP-6501-G252	ポテンショメータ
RFC 4801-605-111-201	角度センサ
P/N: 400056126 Type: EEM-33-26	コネクタ
P-6501-A502 (400008203)	RUNDPOTENTIOMETER
Type: IP-6501-A502	
TEX-0050-411-002-101	変位トランスデューサ、電位差
P/N: 400025330 Type: TLH-0750	トランスデューサ
TE1-0025-101-411-202	電位差変位センサ
TE1-0050-101-411-202	
P/N: 400026114 Type: LWG-0360	
400023273 / TRS-0075	トランスデューサ
400023202 Typ T-0025	トランスデューサ
RSC-2832-636-111-202	角度センサー
LS1-0200-001-421-101	位置変換器

商品名	説明
P/N: 400025344, Type: TLH 1100	
TEX-0025-418-002-101	300mmまでの変位トランスデューサ
TEX-050-615-002-101 oem	線形電位差計
400023264 / TR-0100	ポジショントランスデューサ
P/N: 400025309 Type: TLH-0225	ブッシュロッド無し位置トランスデューサ
TH1 0650 102 411 102	
TH1 1300 102 411 102	
RSM-2841-016-111-202	角度センサー
TH1-0150-102-423-102	位置センサー
SPK-2501-A5033	センサー電位差計
TR-0025 (400023261)	ウェブタスター
400024314 / LWH-0360	ポジショントランスデューサ
P/N: 400026130 Type: LWG-0750	変位センサー
Art.Nr. 402517875	カッター
P/N: 400024324 Type: LWH-0600	線形電位差計
P/N: 400025336, Type: TLH-0900	ポジショントランスデューサ
P/N: 400025320 Type: TLH-0500	リニアポテンシオメータ
P/N: 400025314, Type: TLH-0360	位置トランスデューサ
400026120 / LWG-0500	トランスデューサ
P/N: 400010065 Type: IPS-6502-A502	
P/N: 400005690 Type: Z-104-G-06	
P/N: 400037102 Type: TX2-0050-716-002-101	電位差計
TP1-0600-101-411-101	
P/N: 400019541 Type: SP-2841-308-000-001	センサーポテンシオメータ
P/N: 400024505, Type: LWH-0130	ポジショントランスデューサ
P/N: 400024303 Type: LWH-0075	変位トランスデューサ
P/N: 400025306 Type: TLH-0150	変位変換器
RSC-2800-610-112-201	角度センサー
P/N: 400025304, Type: TLH-0100	ザ・ルーラー
LS1-0025-001-423-101	コネクタ付きアナログインターフェース
RSC-2841-636-111-202	ロータリーセンサー
RFC-4853-636-321-252	ロータリーセンサーのタッチレス技術
P/N: 400019542 Type: SP-2841-100-002-001	センサーポテンシオメータ
TH1-0350-102-423-102	
RSM-2841-002-211-202	センサー
TEX 0025-415-002-101	変位トランスデューサ、電位差測定
400023233 / TS-0050	変位トランスデューサ
400025330 / TLH-0750	ENCODED 商品番号 : 025330
RSC-2832-605-121-202	センサー
P/N: 400025307 Type: TLH-0175	センサー
400025314 / TLH-0360	センサー

商品名	説明
400025321 / TLH-0525	センサー
P/N: 400024314 Type: LWH-0360	トラベルセンサー
RSC-2801-603-112-201	ロータリーセンサー
RSC 2831-609-121-201	角度センサー
400023274 / TRS-0100	位置変換器
TP1-0400-101-423-205	リニアローラー
T-0075	リニアトランスデューサ
TEX-0100-413-002-202	位置センサー、ポテンシオメトリック
TE1-0025-102-411-202	
TP1-1500-101-411-205	
400025311 / THL-0275	センサー
400023204 / T-0075	
400023205 / T-0100	連続プッシュロッド付き変位センサー
P/N 400026507 Type: LWX-0175-004-101	トランスデューサ
400009112 / GP-05-P-6501-A502	伝送電位差計
400010018 / IP-6501-4007	産業用電位差計
400026330 / LWX-0750-003-101	電位差変位センサ
400005634 / EEM 33-89	位置トランスデューサ
400026178 / LWX-0750-001	電位差変位センサ
P/N: 400025370, Type: TLH-1750	リニア位置探触子
Typ: LWG 150, Art.Nr.: 002461	
TEX-0150-411-002-101	位置トランスデューサ
TH1 1600 102 411 205	
ML25-10K0 125MB #82445	
400003264 / P-2501-240-386-001	ロータリーセンサーマルチセクションポテンシオメータ
400024318 / LWH-0450	変位トランスデューサ
p/n: 025324; Type: TLH-0600	変位トランスデューサ (プッシュロッドなし)
400025316 / TLH-0400	
RSM-2832-010-111-202	角度センサ
LS1-0025-002-411-202	センサー
RFC-4801-607-112-501	ロータリーセンサー
400056070 / Z-RFC-P08	ポジショナー
400023261 / TR-0025	連続スライディングロッド100ミリメートルトランスデューサ
RSC-2802-612-121-201	
RFD-4021-636-211-401 (400039DA4)	VZTYP 角度センサー
400011021 / AW-360-ZE-10	
4000350HC	トランスデューサ
4000350BZ	トランスデューサ
4000350C3	トランスデューサ
400026114 / LWG-0360	線形電位差計
TP1-0450-101-411-205	
RFD 4021-636-211-401	センサー
RFC-4801-606-111-201	センサー

商品名	説明
RFC-4853-606-111-201	
TP1-0200-101-411-103	
LWH-0300	位置センサー、ポテンシオメトリック、LWHシリーズ、TLH
400106229, RFC-4853-618-121-206	角度センサー
TEX 0075-411-002-101	ポジショントランスデューサ
400054220 / MUP-080-111	変換器
RSM-2841-002-213-202	角度センサー
400019542 / SP-2841-100-002-001	角度ポテンシオメータ位置センサ
RSM-2841-003-111-206	プラグインカップリング
TEX-0100-415-002-202	ポジショントランスデューサ
400054201 / MUP-400-01	インターフェースモジュール
TP1-0100-101-423-101	トランスデューサ
TP1-0050-101-423-102	トランスデューサ
p/n: 400056059; Type: Z-TP1-S01-0450	プッシュロッド
p/n: 400024322; Type: LWH-0550	位置変換器
RSC-2831-636-111-201	回転位置センサー
MUK-350	変換器
TP1-0500-101-411-102	電位差計
400005694 / Z-TP1-P07	ポジショナー
400005635 / EEM-33-90	シリーズ用接続システム M12x1
RSC-2801-714-213-201	角度センサー
TP1 1000 101 841 205	トランスデューサ、
TP1 0250 101 841 102	トランスデューサ
400053102 / FTI-10-2.67-4-K1	[パス] ボタン
P4519 S0060 F.N.R : 070971/ 0186	電位差計
TEX-0150-415-002-202	ENCODED
024309 LWH-0225	電位差センサー
RFC-4853-636-211-401	VZTYP角度センサー
P/N: 024427, Type: LWH-0175	
RFC-4801-609-321-256	
40005401x / MUP-110	
TH1-1400-102-423-101	ポジショントランスデューサ
TH1 1150 102 423 102	
Type: EEM-33-71, P/N: 400005612	TS/TRS シリーズ用接続技術 M16x0.75 (IEC130-9)
RSC 2831-610-121-201	角度センサー
TP1-1800-101-423-101	
400025340 / TLH-1000	リニアセンサー
p/n: 023202, Type: T-0025	変位トランスデューサ
400105988 / RFC-4853-636-111-501	角度センサー
LWH-0400	プッシュロッド付き変位センサー
400019532	センサーポテンシオメータ
TP1-1400-101-841-102	変位トランスデューサ
400054103 / MUW-200-4	プラグタイプ
400009122 / IGP-05-P-6501-A502	

商品名	説明
RSB-3607-636-111-FM4	
Art.No. 10018, Type: IP-6501-4007	産業用電位差計
LWG-0130, 400104722	線形電位差計
400006205 / P-4501-A103	回転センサーポテンツメーター
400107045 / TRS-0025-101	
TEX-0025-428-002-302	
TP1-0900-101-411-205	磁歪位置定規
RFC-4853-636-121-501	角度センサー
TEX-0250-415-002-202	
TH1-0500-102-411-203	ポジショントランスデューサ
400024361 / LWH-0350	
4000370KB	
TE1-0025-101-422-202	
RSC2831-636-111-202	センサー角度
RSM-2821-006-111-220	マルチターンセンサー
P/N: 400005691, Type: Z-105-G-06	フォークカップリング Ø 6 mm、バックラッシュフリー
400005666 / EEM-33-34	コンタクト、シールを含むMQSプラグキット
RSX-7911-636-321-252	ロータリーセンサー
RSX-7911-836-324-651	ロータリーセンサー
P/N: 400023206, Type T-0150	ショートストロークトランスデューサ
04229629600	ポテンショメータ
400002203 / P-2201-A502	
RSC 2832-636-121-202	
RSC-2831-609-111-201	
RSC-2831-618-121-201	
RFC-4801-618 -111-206	エンコーダー
TH1-0600-102-211-101	
4000370MU / TEX-0150-415-002-101	
TP1-0800-101-A12-107	
TP1-0200-101-A12-107	
400024510 / LWH-0250	トランスデューサ
TEX-0300-415-002-101	ポジショントランスデューサ
RFC-4853-609-111-201	角度センサー
400059010 / Z-FTI-B01	取り付けクランプ
RSC 2831 736 223 201	ロータリーセンサー
RFC-4801-609-111-206	
TP1-1500-101-211-102	
TH1-1300-102-423-102	変位トランスデューサ
TEX-0150-411-002-202	トランスデューサ
RFC-4853-603-121-501	角度センサー
RSC-2801-636-111-201	角度センサー
P/N: 400005303, Type: F-205-G	ポジショントランスデューサ
TP1-0325-101-411-205	非接触ルーラー
TP1-0225-101-411-205	非接触ルーラー
P/N: 025332, Type: TLH-800	ポジショントランスデューサ

商品名	説明
RSM-2862-016-121-501	
PN: 400012021 / Type: IPX 7901 107 120 103	角度センサー
TH1-0200-102-423-101	リニアトランスデューサ
LWG 0500	コースセンサー
LWH-0075 P/N 024303	リニアポテンショメータ位置センサ
TEX-0075-415-002-101	ウェイセンサー
P/N: 400024307, Type: LWH 175	変位トランスデューサ
PTP-0125-311-002-001	
400002227 / P-2201-S0076	低トルクポテンショメーター
RFC-4801-6318-111-201	ロータリーセンサ
400037306 / TX2-0150-717-002-101	最大 300 mm のトランスデューサ、マウンティングブロック付き
TP1-1000-101-423-101	変位センサー
400023262 / TR-0050	
400019520 / SP-2801-308-000-001	センサ、ポテンショメータ
400005614 / EEM-33-76	接続性
TE1-0050-102-411-101	変位センサー
400024503 / LWH-0075	変位トランスデューサ、プッシュロッド付き
TEX-0100-615-002-202	
400024507 / LWH-0175	
TP1-0250-101-423-102	トランスデューサ
TP1-1500-101-411-101	
ML6-5K0 125MB #82595	
RSM-2862-016-121-202	マルチターンセンサー
RFC-4801-636-321-551	ロータリーセンサー
RFC 4801-622-321-501	センサー
RSC 2841 636 211 202	ロータリーセンサー
TP1-0300-101-211-102	トランスデューサ
RSM-2841-003-111-202	プラグインカップリング
400037106 / TX2-0150-716-002-101	
TH1-0600-104-423-102	
RSC-2801-609-111- 201	角度センサー
4000370NZ	変位トランスデューサ
TP1-1100-101-423-101	トランスデューサ
TH1-0100-102-411-102	トランスデューサ
TP1-0400-101-423-203	トランスデューサ
RFE-3201-706-213-521	
TFD-4021-724-213-411	トランスデューサ 5 ~ 50 mm タッチレス
TFD-4021-624-211-401	トランスデューサ 5 ~ 50 mm タッチレス
MAP-4010-411-101	ディスプレイ付き多機能測定装置
RSC-2831-736-213-202	ロータリーセンサー非接触
RSC-2801-736-213-202	ロータリーセンサー非接触
RSC-2861-736-213-202	ロータリーセンサー非接触
TEX-0150-413-002-202	
LS1-0025-002-411-101	変位センサー

商品名	説明
TH1-0300-102-423-102	トランスデューサ
TH1-0300-102-423-203	トランスデューサ
TP1-0150-101-411-101	リニアポジションセンサー
400105799 / RFC-4853-622-121-501	
TEX-0050-421-002-101	電位差計
400108613 / TM1-0075-305-811-104	VZTYP 変位センサー
400108614 / TM1-0075-306-811-251	VZTYP 変位センサー
400108615 / TM1-0075-306-811-104	VZTYP 変位センサー
400108612 / TM1-0075-305-811-251	VZTYP 変位センサー
TP1-0750-101-411-205	トランスデューサ
TH1-2250-102-423-205	ポジショントランスデューサ
TP1-1400-101-423-102	トランスデューサ
TP1-0100-101-222-102	トランスデューサ
TEX-0200-415-002-205	リニアポテンシオメータ
TH1-1425-104-423-102	トランスデューサ
RSM-2832-005-213-202	角度センサー
400026209 / LWG-0225-000-201	トランスデューサ
RFC-4853-609-121-201	ロータリーセンサー
400026318 / LWX-0450-003-101	トランスデューサ
400054064 / MUP-160-4	ポテンシオメータ用測定コンバータ
TP1-0650-101-411-205	トランスデューサ
LWH-0750 #024530	
400024514 / LWH-0360	ポジショントランスデューサ
RSC 2832-618-111-202	ロータリーセンサー非接触
TH1-0150-102-411-201	ポジショントランスデューサ
RSC-2832-636-121-501	ロータリーセンサー
RSC-2801-636-212-201	角度センサー
400005638 / EEM 33-93	
400056058 / Z-TP1-S01-0400	
TLH 650 Nr.025279	変位センサー
TEX-0150-421-002-202	ポジショントランスデューサ
LWH-0800	変位センサー
TP1-0850-101-423-102	トランスデューサ
TE1 0150 101 411 101	
TE1-0150-101-421-101	リニア位置センサー
LS1 0150 001 411 101	
LS1 0150 001 413 101	
LS1 0150 001 421 101	
400054102 / MUW-200-1	ポテンシオメータ変換器
TP1-0400-101-411-205	変位センサー
TH1-1100-104-423-102	
TP1-1250-101-A14-107	トランスデューサ
400026324 / LWX-0600-003-101	変位センサー
TP1-0200-101-423-101	トランスデューサ
005678 / Z-R50	ローラーヘッド

商品名	説明
TH1-0325-102-411-203	
RFC-4853-736-343-251	角度センサー
TE1-0150-101-412-202	ショートストロークトランスデューサ
GP-10-P-4501-A502	伝送ポテンシオメータ
TEX-0050-413-002-202	変位センサー
400026509 / LWX-0225-004-101	トランスデューサ
TP1-0200-101-423-201	線形変位センサー
400024548 / LWH-1200	ポジショントランスデューサ
RFC-4853-603-111-206	
RFC-4851-636-121-501	角度センサー
RFC 4851-812-224-421	角度センサー
RSC 2841-610-121-201	ロータリーセンサー
TP1-1200-101-411-102	変位センサー
RSM-2832-003-113-202	角度位置センサー
P-6501-A502	円形ポテンシオメータ
RFD-4021-606-211-401	ロータリーセンサー
TLH 650 TYPE 002517	リニアトランスデューサ
400056088 / Z-RFC-P31	フラットポジションセンサー
TH1-1500-102-423-102	トランスデューサ
RFC-4852-214-614-202	角度センサー
RSA-3202-214-614-521	角度センサー
TP1-0350-101-411-102	トランスデューサ
EEM-33-77	5ピン、アングル付き、シールド付き、IP67
400009113 / GP-10-P-6501-A502	伝送ポテンシオメータ
RSC 2821-610-111-201	ロータリーセンサー
LS1-0025-002-423-202	センサー
TP1-0300-101-411-102	トランスデューサ
TH1-1450-102-423-102	
Nr. 400024507 Type LWH-0175	変位センサー
RSC-2831-618-121-202	
EEM 33-84 M16/ 400005627	接続テクノロジー
400107044 / TRS-0010-101	ショートストロークトランスデューサ
RFC-4853-607-122-206	ロータリーセンサー
RFC-4853-607-122-210	
TE1-0100-102-412-101	変位センサー
400024518 / LWH-0450	トランスデューサ
TH1-0200-103-411-102	変位センサー
ART.NR.:023206 / TYP: T-0150	
TE1-0100-102-411-101	変位センサー
RFE-3201-636-341-521	
400104754 / Z-RFC-P19	ネジ位置センサー
TH1-0050-102-211-101	トランスデューサ
Z-TP1-P07 / 005694	
EEM33-92 / 005637	

商品名	説明
F-NR.: 114296/012 / RSC 2801-610-112-210	
TP1-0650-101-423-205	
400020AA4 / RSC-2831-606-111-201	角度センサー
4853 609 322 256	
TH1-0200-901-107	リニアインシリンダ位置センサ
400024511 / LWH-0275	トランスデューサポテンシオメトリック
TP1 0250 101 411 205	
TP1-1200-101-423-102	リニアタッチレス位置センサー
TP1-1200-101-841-102	リニアタッチレス位置センサー
RSC-2802-609-112-202	角度センサー、非接触-最大360°まで絶対測定
TP1-2750-101-211-102	トランスデューサ
TP1-0050-101-421-101	変位センサー
TEX-0010-421-002-202	位置トランスデューサ
RSM-2862-003-211-201	角度センサー
TM1-0700-306-821-104	トランスデューサ
TH1-0050-102-423-203	
TEX-0010-428-002-101	変位センサー
RFC-4853-606-111-202	VZTYP アングルセンサー
RFC-4853-609-111-202	角度センサー
IPX-7901-105-120-402	120°アングルセンサー
400107035	リニアポテンシオメータ
400005605	コネクタ
RFC 4801 207 539 302	角度センサー
400026424	
400058100 / Z-G60	
TP1-1800-101-841-102	トランスデューサ
400024561 / LWH-0350	
RSA-3201-809-344-521	角度センサー
IPX-7901-101-120-402	120° 角度センサーレッド
TP1-0500-101-423-101	トランスデューサ
RSC-2841-618-121-206	角度センサー、非接触
TP1-1400-101-211-102	トランスデューサ
TP1-1800-101-211-102	トランスデューサ
TP1-2250-101-211-102	トランスデューサ
5431700017	
P/N: 400005324, Type: F-210-1G	非接触位置センサー、誘導式
Z-RSA-M01/ 400105062	センサー取り付けブラケット
p/n: 400023265, Type: TR-0025-1	ウェイボタン
RFC-4851-214-A11-551	角度センサー
TP1-0300-101-411-101	
LWX-0300-101 (400026312)	位置センサー、電位差測定
TEX-0125-411-002-202	位置センサー、電位差測定
RSM-2832-006-121-206	マルチターンセンサー
TEX 0010-421-002-101	位置トランスデューサ

商品名	説明
TEX-0100-415-202	位置センサー、電位差測定
LWG-0225 / 400026109	トランスデューサ
TE1-0050-102-421-202	トランスデューサ
400056308	ベイパック
TEX-0300-413-002-205	位置トランスデューサ
TEX-150-413-002-101	位置トランスデューサ
TH1-0525-102-423-102	エンコーダー
400056127 / EEM-33-27	コネクタ
TP1-0300-101-423-101	トランスデューサ
RFC-4851-636-211-202	角度センサー
P/N: 400026110, Type: LWG-0250	プッシュロッドとロッドエンド付き位置センサー、M12x1プラグ
RFC-4853-636-341-251	センサー
RFC4801-608-321-251	
RFC4851-618-321-252	
IPX 7901-101-350-101	角度センサー
400002220/ P-2201-S0031	
RSM-2802-016-112-202	マルチターンセンサー
RFC-4852-604-341-260	ロータリーセンサー
025335 / TLH 875	位置トランスデューサ
RSC-2821-609-211-201	センサー
RFC 4801-624-121-202	ロータリーセンサー
P/N: 400005617, Type: EEM-33-64	
TP1-0250-101-411-101	トランスデューサ
TP1-0700-101-411-102	VZTYP ポジションセンサー
TP1-0100-101-211-101	リニアメーター
400037209 / TX2-0250-716-002-202	位置トランスデューサ
RSC-2841-609-121-501	
P/N: 400065111, Type: PRS-25-A502	回転抵抗素子
TP1-0800-101-423-101	位置センサー、非接触、TP1シリーズ
TEX-0250-415-002-101	プッシュロッド
RSC-3202-836-224-521	角度センサー
RSC 2802-610-111-930	非接触角度センサー
TH1-0100-102-101	トランスデューサ
P/N: 124883-2106 Type: Z-TH1-P19	
TP1-2750-101-423-102	
TP1-2000-101-423-102	
TP1-2500-101-211-102	
TP1-3250-101-423-102	
TEX 0050-615-002-101	トランスデューサ
TP1-1250-101-411-205	
P/N: 400010040, Type: IPE-6501-S0055	角度センサー
TP1-0300-101-423-205	トランスデューサ
TH1-1000-102-423-102	トランスデューサ
RSM-2862-007-113-202	マルチターンセンサー

商品名	説明
RFC 4801-622-121-501	
9418	位置トランスデューサ
RFC-4851-622-121-501	角度センサー
TP1-0100-101-423-102 /202599	
RFC-4851-612-121-206	角度センサー、非接触
TP1-0400-101-423-101	トランスデューサ
RSC-2841-736-213-202	角度センサー
4801-734-353-411	センサー
TP1 0850 101 411 205	磁歪式位置定規
RSA-3201-836-324-521	角度センサー
400037304 / TX2-0100-717-002-101	トランスデューサ
RSC-2831-636-211-201	角度センサー、非接触
TE1-0100-102-421-101	トランスデューサ
400010004 / IP-6501-G252	ポテンショメータ
400024526 / LWH-0650	トランスデューサ電位差測定
RSA-3201-803-224-521	角度センサー
TP1-1100-101-411-205 (166964 / 17460043)	
400037203 / TX2-0075-716-002-202	位置トランスデューサ
RFC 4801-618-321-252	センサー
TH1-0100-102-423-102	トランスデューサ
TP1-0500-101-423-205	トランスデューサ
TP1-1500-101-414-113	センサー
400025383 / TLH-2500	リニア位置トランスデューサ
402516617	
RFC-4853-636-111-202	角度センサー
RFC-4853-718-323-251	
RFC-4851-603-111-201	ロータリーセンサータッチレス
RFC 4801-607-122-206 Nr.118870.026	角度センサー、非接触、RFCシリーズ
RFC-4853-636-321-551	VZタイプ角度センサー
RFC 4801-607-122-206	ロータリーセンサー
RFE-3201-214-611-521	
RFC-4852-214-621-202	
RFC-4852-214-611-202	
RFC-4853-636-351-251	
RFD-4021-736-213-411	
Z-RFC-P20	
400043502 / LFP-0050-001-001-001	変位センサー
RFC-4853-736-353-251	
RFC-4801-612-111-202	ロータリーセンサー
400005629 / EEM-33-86	コネクタシステム
TH1-0600-102-411-102	
TH1-0600-102-411-205	
400106371 / EEM-33-50	

商品名	説明
400106373 / EEM-33-52	
400056136 / EEM-33-36	
400056139 / EEM-33-39	
400056074 / Z-RFC-P23	ポジションマーカ
400105041 / Z-RFC-P43	ポジションマーカ
TLH-1000	パステイカー
TH1 1650 102 423 101	トランスデューサ
TP1-0400-101-411-101	トランスデューサ
TP1-0100-101-411-102 (100 MM)	トランスデューサ
400026420 / LWX-0500-003-201	トランスデューサ
TH1-0250-102-411-101	M16 コネクター 0-10 ボルト出力 250 ミリメートルストロークセンサー
SP2801 100 002 002	
SP-2857-S0002	電位差角度センサー
LS1-0025-002-423-101	
RFC 4853 605 111 932	
TH1-0200-104-A31-107	
TH1-0525-104-A31-107	
400105076	
400056090	
RSC 2841-718-213-202	センサー
RSM 2871-003-112-201	マルチターンセンサー
RSM 2871-003-112-202	マルチターンセンサー
RSM 2871-003-112-206	マルチターンセンサー
RSM 2871-003-112-210	マルチターンセンサー
RSM 2871-003-112-220	マルチターンセンサー
RSM 2871-003-112-501	マルチターンセンサー
400011022 / AW-360-ZE-11	ロータリーセンサー
RFC-4801-603-111-206	
TH1-2500-102-423-102	トランスデューサ
M12	コネクター
085342/O	
RSM2832-010-223-206	
RFE-3201-636-321-521	ロータリーセンサー
RSM-2862-016-121-220	センサー
RSC-2801-605-111-206	
TEX 0200 421 002 101	トランスデューサ
TRS-0075-101	TRS-0075-101-スプリング式リニアポテンショメータ位置センサ分圧器 75mm 0.1% 5kOhm クランプマウントコネクタ、M8、3 ピン IP40 TRS
RSC 2841-636-121-202	角度センサー
RSC 2802-610-112-201	
400002161 / S-115	グラインダーセット
400002191 / PTN-150	並進抵抗素子
TEX-0300-415-002-202	位置トランスデューサ、
LWH-0225	パスセンサー
TLH 175 / 025272	

商品名	説明
4853-606-321-401	
400005602 / EEM-33-56	コネクタ 2 m ケーブル付き
TP1-0750-101-423-102	線形位置および変位センサー
400049552 / TE1-0150-101-411-202	
RSC-2801-609-111-206	
P/N: 164-90-068 Type: SP-2841-308-000-001	
RSM-2832-016-112-501	
TP1-0150-101-411-102	
9333107495	サーボポットとボードアッシー。
A290AZ000000341	
TP1 0800 101 423 102	トランスデューサ
IPE 6501 S0055	ポテンシオメーター
SP2846 130 050 101	センサーポテンシオメーター
SP2846-100-054-101	センサー
RSC-2801-609-121-206	
TP1-0100-101-225-101	トランスデューサ
TRS-0050 Wegtaster Steckbar	
RFC-4853-622-321-551	
TEX-0200-413-002-202	変位センサー
P/N: 400105037, Type: Z-RFC-P41	位置センサー
RFC-4853-618-321-251	角度センサー
RSM-2841-016-121-206	角度センサー
LWH-0425	
400108799 / MUP-410-11	
TM1-1100-002-101	トランスデューサ
TM1-0950-305-811-251	
RFC-4853-636-321-401	角度センサー
LWG-0150 (112245/H)	
TEX-0200-415-002-101	
RFC 4851-609-212-206	回転センサー
TEX-0125-411-002-101	ウェガウフネーマー
TX2-0025-716-002-101 B/N 185761	
RFC-4853-636-111-201	回転センサー
TRS-0050	
RSC-3101-636-732-903	
TH1-0750-102-423-102	ノボストリクティブ、マグネストリクティブ
RSM-2832-016-121-202	
RSC 2802-610-112-930	センサー / エンコーダー (名前プレートの写真から)
P.N 400037208 / Type: 1-TX2-0200-716-002-202	
RFC-4801-636321-501	
RFC 4852 214 A11 551	sensor
PTP-0050-311-002-001	ポテンシオメトリック位置センサー
RFD-4021-812-214-421	角度センサー

商品名	説明
RFC-4801-736-213-251	角度センサー
RFC-4801-618-111-202	角度センサー